

MAHLE



Digital ADAS 2.0
Calibration device

Multi
language
instruction
manual

English	4
Deutsch	40
Français	76
Portuguese	112
Español	148
Italiano	184
Nederlands	220
Polski	256

Index

1. General information

1.1	General notes	07
-----	---------------	----

2. Identification

2.1	Manufacturer identification	08
2.2	Model identification	08
2.3	Reference directives	08
2.4	Warranty	08

3. About this manual

3.1	Purpose of the manual	09
3.2	Recipients	09
3.3	Supply and storage	09
3.4	Symbols used in this manual	10

4. Safety

4.1	General safety warnings	11
4.2	Operator classification	12

5. Description of the equipment

5.1	Configurations	13
5.2	Intended use	13
5.3	Main components	14
5.4	Technical features	14

6. Operation

6.1	DLM-01 Laser	15
6.2	Connect the scantool to the vehicle	16
6.3	Using video tutorials	16
6.4	Static front camera calibration	17
6.5	Radar calibration	23
6.6	Report printing	32
6.7	Shutting down the system	34
6.8	Push axis calibration procedure (CESVI compliant)	36

7. Maintenance

7.1	Periodic checks	38
-----	-----------------	----

8. Disposal

8.1	Equipment disposal	39
8.2	Packaging disposal	39

1. General information

1.1

General notes

Thank you for purchasing the Digital ADAS 2.0 system.

The system enables a simple and reliable calibration of driver assistance systems, such as camera and radar.

All rights reserved.

The total or partial reproduction of this manual, whether on paper or in electronic form, is prohibited.

Printing is permitted for the exclusive use of user and operators of the equipment to which this manual refers.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. and the resources employed in the production of this manual do not assume any responsibility deriving from the improper use of both the manual and the equipment, guaranteeing that the information contained in this manual has been carefully checked.

The product may be subject to modifications and improvements. MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. reserves the right to modify the information contained in the manual without notice.

The manufacturer assumes no responsibility for damage or injury to persons, animals and property in the following cases:

- Damage to the product due to factors external to the manufacturer or to non-compliance with current legislation
- Modifications made to the product without express written authorization of the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

2. Identification

2.1

Manufacturer identification

The equipment is manufactured by:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel 10/A - 43122 Parma (Italy)

Phone 39 0521 954411 - Fax 39 0521 954490

email info.aftermarket@mahle.com

internet www.mahle-aftermarket.com

2.2

Model identification

The equipment covered by this manual is:

- Model: Digital ADAS 2.0

2.3

Reference directives

The equipment is manufactured in compliance with the relevant Community Directives applicable to its marketing. Equipment data is indicated on the machine technical data plate.

This equipment meets the requirements of the following Directives:

- 2014/53/EU - RED Radio Equipment Directive
- 2014/35/EU - Low Voltage Directive
- 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive
- 2011/65/EU - RoHS 3

2.4

Warranty



The complete terms of the warranty are set out in the sales contract.

3. About this manual

3.1

Purpose of the manual

This manual describes the procedures to follow for using the Digital ADAS 2.0 system.

In case of any doubts about the correct interpretation of the instructions, please contact the Technical Assistance Service to obtain the necessary clarifications.

3.2

Recipients

The user manual is intended for professionally trained operators in charge of using the Digital ADAS 2.0 system.

3.3

Supply and storage

This manual is provided in electronic format.

Keep this manual with the equipment for easy reference.

This manual is an integral part in terms of safety, therefore:

- It must be kept intact
- It must be kept with the equipment until demolition

3.4

Symbols used in this manual

Symbols are used throughout this manual to emphasize key information. The following symbols are used:

Caution



Symbol used to identify important warnings for the operator and/or the equipment safety

Prohibition



Symbol used to identify operations that must not be performed, or behavior that must not be adopted as it could cause personal injury or damage to the equipment

Obligation



Symbol used to identify information of particular importance in the manual

4. Safety

4.1

General safety warnings



Read this instruction manual carefully before operating the equipment.

- Use only original accessories distributed by MAHLE
- This equipment cannot be used by children and people with reduced physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience and knowledge
- Children must not play with the equipment. Cleaning and maintenance under the responsibility of the user must not be carried out by children
- Contact of the equipment with water or liquids is prohibited
- During maintenance operations on the equipment, no mechanical or electrical parts must be modified
- The equipment's connection to the power supply must be carried out in accordance with the national wiring regulations, and the power cord for connection to the external ground wire must be reliable
- Do not use the equipment if the plug, the power cord or the equipment are damaged
- If not expressly required, do not use the system with the vehicle in motion
- Always place and use the equipment on a dry, stable, level and horizontal surface
- Always unplug the equipment after use and before handling, cleaning or maintenance
- During the vertical movement of the digital target, continuously check the moving parts, in order to avoid crushing. Do not apply traction to the power cord
- Do not use the equipment in direct contact with heat sources, open flames, sparks, hot surfaces, and in contact with compressed air, exhaust gases and fumes
- Do not use the equipment in environments with an explosive atmosphere
- It is not allowed to lean on the Digital ADAS 2.0 structure to avoid overturning, damage or injuries
- When using laser rangefinders, operators must follow the instructions for use of these devices and strictly avoid directing the laser beam towards people, animals or reflective objects.
- When calibrating radar systems, it is recommended not to stand between the vehicle's radar device and the calibration panel. Stay out of the vehicle's radar device operating range
- While using the digital target, operators

must follow the instructions for using this device

- Do not hit the graduated bar and other parts of the equipment
- Do not hit the digital target screen directly or with objects
- Pay attention when handling the connecting clips to the vehicle wheels due to the presence of pointed and cutting parts
- The equipment contains devices that use lithium-ion batteries. The replacement of these batteries is the sole responsibility of the authorized service center
- In case of long periods of inactivity it is necessary to periodically recharge the batteries. Complete discharge of the battery will compromise its life
- Replace batteries with similar batteries as provided in the individual manuals of the devices that provide them
- Switch off the device when the use of radio appliances, integrated or connected to Digital ADAS 2.0, may cause interference or dangerous situations, for example in the vicinity of medical equipment or people with implanted medical equipment (e.g. pacemakers, defibrillators, etc.), or of fuels, chemicals or explosives

4.2

Operator classification

Operator in charge of the operation

Operator responsible for starting and checking the operation of the equipment. He can perform simple setup operations

5. Description of the equipment

5.1

Configurations

Digital ADAS 2.0 is an interactive system that allows simple and reliable calibration of driver assistance systems (camera and radar). It is sold in the following configuration:

- Digital ADAS 2.0 Camera + Radar (for camera, radar and various auxiliary systems calibration)

5.2

Intended use


The equipment covered by this manual has been designed for a simple and reliable calibration of driver assistance systems, such as cameras and radar. Digital ADAS 2.0 must be used in conjunction with a scantool produced by MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (see manual of the scantool instrument).

If the workshop where the system will be used is already in possession of the scantool instrument (used for other operations), it will be sufficient to enable the part of the software relating to calibration inside the scantool. This operation is carried out by MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Main components

Main components


- a Mobile support structure
- b 65" Digital Target
- c Laser rangefinder DLM-01
- d Mirror for laser calibration
- e Metric bar with magnetic band
- f Digital ADAS CPU with keyboard
- g Structure vertical movement remote control
- h Camera (if any)



5.4 Technical features

Technical features

Overall dimensions	205 x 272 x 100 cm
Weight	145 Kg
Power supply	230 V AC - 1 kW



6. Operation

The calibration procedures of the Digital ADAS 2.0 system are guided by the scantool instrument.

6.1

DLM-01 Laser

There are two intended modes of use for the DLM-01:

Measurements with DLM-01 on measuring bar

In this mode, the DLM-01 is installed on the specific support located on the measuring bar in the Digital ADAS 2.0. It is used to take measurements to determine the position of the vehicle in calibration with respect to the structure or a single component (e.g. RADAR module)

Measurements taken are:

- Distance in mm from the reference target placed on the clips mounted on the vehicle's tires or from the specific component (e.g. RADAR module). This measurement is taken with the LASER meter

- Position in mm of the DLM-01 on the measuring bar, with respect to the origin point (end of the measuring bar).

Measurements with DLM-01 outside the measuring bar

In this mode, the DLM-01 is detached from the mount and used to take specific measurements on the vehicle.

Measurements taken are:

- Distance in mm from the rear side of the LASER meter to the required point (e.g.: wheel arch height from the ground)
- This measurement is taken with LASER distance meter

6.2

Connect the scantool to the vehicle

The scantool instrument must be connected to the vehicle via the VCI diagnostic probe.

Connect the scantool to the vehicle

- 1 Turn on the scantool
- 2 From the scantool , check the positioning of the diagnostic connector, based on the selected vehicle
- 3 Connect the VCI diagnostic probe of the scantool to the On-board diagnostics (OBD) connector inside the vehicle



Refer to the scantool manual for specific operations concerning its use.

6.3

Using video tutorials

The Digital ADAS 2.0 system includes video tutorials demonstrating calibration procedures.

The user can choose to view them on digital target, skip to the next video, etc.

Press at the bottom of the screen to access the video tutorial display.



Icons legend

- | | |
|--|---|
| | Press to view the video |
| | Press to go to the previous or next video |

6.4 Static front camera calibration

Static camera calibration configuration

To perform the static front camera calibration, you must first proceed with its configuration according to the selected vehicle.

Static camera calibration configuration

- 1 Select the "ADAS" functions menu from the scantool
- 2 Select the "Static front camera calibration" function and press the "Next" icon
- 3 Preliminary information is displayed on the scantool display, such as:
3.1 when calibration is to be performed,
3.2 preliminary conditions

The operator must read this information. Then press the "Next" icon
- 4 Indications relating to the positioning of the Digital ADAS 2.0 structure with respect to the selected vehicle are shown on the display

Then press the "Next" icon

5 Position the Digital ADAS 2.0 structure as shown in the image appearing on the display

6 Mount the clips on the front wheels:
6.1 place the clip on the rim;
6.2 turn the adjustment knob to center it on the wheel hub;
6.3 then, level the reference positioned on the same clip

Press the "Next" icon

Note: The clips can be clamping or support

7 Turn on the rangefinders and point the laser at the reference on the clip, in order to respect the distances indicated on the scantool

Note: The laser must be positioned on the vertical white line present in the reference, but not necessarily in its center


8 Move the structure until the read values turn green. Distance and position data are automatically acquired when the "Next" icon is pressed

9 The value at which the digital target should be positioned is shown on the scantool display. Then use the vertical remote control to adjust the Digital ADAS 2.0 structure


Press the "Next" icon

10 The scantool display shows the message: "Setup completed. Press Play to start"


1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



Static camera calibration

Static camera calibration

- 1 Turn on the vehicle control panel
- 2 Press the "Play" icon on the scantool to perform the diagnosis
- 3 Press "Adjustments" in the side menu to perform the camera calibration
- 4 Select "Static calibration ..."
- 5 Press "Start"
- 6 Some conditions to be checked are shown on the scantool display


Press the "Next" icon if the conditions are met
- 7 The display then shows a message indicating that the calibration is being performed

- 8 When the calibration is completed, a message indicating "Calibration performed" is shown on the scantool display and the calibration values are displayed


2




3




4




5



6



8



6.5

Radar calibration

Static radar calibration configuration (standard)

To perform the static front radar calibration, you must first proceed with its configuration according to the selected vehicle.

For vehicles that require a dedicated tool (instrument, device, accessory, etc.) refer to the instructions on the scantool.

Static radar calibration configuration

- 1 Select the "ADAS" functions menu from the scantool
- 2 Select the "Static front radar calibration" function and press the "Next" icon
- 3 The list of accessories necessary for performing the procedure is shown on the scantool display. The operator must therefore have these accessories available
Then press the "Next" icon
- 4 Preliminary information is displayed on the scantool display, such as:
4.1 when calibration is to be performed,
4.2 preliminary conditions

The operator must read this information

Then press the "Next" icon

- 5 Turn on the R rangefinder and aim the laser at the center of the radar module. Perform zeroing if required by the laser meter. Adjust the height of the structure through the remote control on the scantool

Then press the "Next" icon

- 6 Mount the clips on the front wheels:
6.1 place the clip on the rim;
6.2 turn the adjustment knob to center it on the wheel hub;
6.3 then, level the reference positioned on the same clip

Press the "Next" icon

- 7 Turn on the L rangefinders and point the laser at the respective targets, in order to respect the distances indicated on the scantool. Adjust the height of the structure through the remote control on the scantool

Note: The laser must be positioned on the vertical white line present in the reference, but not necessarily in its center


- 8 Press the remote control on the scantool until the structure automatically positions itself at the correct height

- 9 Bring the Digital ADAS 2.0 structure to a certain height. Position the radar mirror at an indicated value. Rotate the mirror according to the indicated value. Make the required adjustments


Press the "Next" icon

- 10 The scantool display shows the message: "Setup completed. Press Play to start "


1




2




3



4




5




6




7



8



9



10



11



Static radar calibration

Static radar calibration

- 1 Turn on the vehicle control panel
- 2 Press the "Play" icon on the scantool to perform the diagnosis
- 3 Press "Adjustments" in the side menu to perform the camera calibration
- 4 Select "Static calibration ..."
- 5 Press "Start"
- 6 Some conditions to be checked are shown on the scantool display

Press the "Next" icon if the conditions are met
- 7 The display then shows how to tilt the mirror

Adjust the mirror by turning the knob

Press the "Next" icon
- 8 A verification message is then shown on the display

Press the "Next" icon

The first radar check is then performed
- 9 Next, the display shows how to position the mirror

Adjust the mirror by turning the knob

Press the "Next" icon
- 10 A verification message is then shown on the display

Press the "Next" icon
- 11 Next, the display shows how to position the mirror

Adjust the mirror by turning the knob

Press the "Next" icon

- 12** A verification message is then shown on the display

Press the "Next" icon

The third radar check is then performed

- 13** A message appears on the display indicating that a manual sensor adjustment is required

An image with the placement of screws to be handled is also displayed

Press the "Next" icon

- 14** A summary of the calibration values is then shown on the display

Press the "Next" icon

- 15** If the system finds it necessary to make other adjustments, it indicates this on the display

Then proceed with any requested adjustments


- 16** When calibration is complete, a message indicating "Adjustment completed successfully" is shown on the scantool display

Follow the above procedure until the radar is in the correct position.




Carry out any adjustments indicated on the scantool.


2




3




4




5



6



7



8




10




12



9




11



13



14



16



6.6

Report printing

At the end of the calibration operations, you can print a report, in digital PDF or paper format.

Report printing

- 1** Click the "notification bar" icon to open the sidebar menu on the scantool
- 2** Press the print icon
- 3** Manually enter the required information, then press the "Next" icon
- 4** The data are displayed:
 - 4.1** General information,
 - 4.2** workshop data,
 - 4.3** vehicle data,
 - 4.4** control unit info,
 - 4.5** diagnosis errors,
 - 4.6** adjustments

You can then save, print and/or email

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

AVVIO

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

OPZIONI DI STAMPA

TechPRO

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: X < □ ≡ ✉

6.7

Shutting down the system

The system can be shut down by:

- the scantool diagnosis instrument
- the software displayed on the digital target



The Digital ADAS system must always be turned off properly. Do not turn off the system by cutting off the power as it may cause damage to the Digital ADAS CPU.

Shutdown with scantool

Shutdown with scantool

- 1** Press the exit icon on the scantool display
- 2** A screen appears asking you to confirm the shutdown

Press "Yes"

Note: The system shuts down

Shutdown from digital target

Shutdown from digital target

- 1 Using the Digital ADAS CPU keyboard go to the top right of the digital target
- 2 A pop-up menu appears
- 3 Click:
 - 3.1 Quit = allows you to exit the software and shut down as normal Win10 shutdown
 - 3.2 Power off = allows the system to be switched off automatically

Note: The system shuts down

6.8

Push axis calibration procedure (CESVI compliant)


In case it is necessary to perform the calibration from the push axis, the following procedure must be followed.

Push axis calibration procedure


- 1** Select the type of test in the settings
- 2** During the execution of the procedure the measurement of the vehicle wheelbase is required (first measuring the distance from the clip on the rear wheel and then on the front one)

Press "Next"
- 3** Enter the measure of the wheelbase and press "Next"
- 4** Carry out the calibration with the clip positioned on the rear wheels following the indications


1



2



3



4



7. Maintenance

The Digital ADAS 2.0 system must be kept intact, clean and protected from dust by means of the appropriate covers.

Do not remove the parts that make up the whole.

Charge the batteries regularly and replace the batteries as soon as the devices indicate this and in any case at least once a year.

7.1

Periodic checks

It is recommended to contact the Technical Assistance periodically for a metrological check of the entire Digital ADAS 2.0 structure.

8. Disposal

8.1

Equipment disposal



The product complies with the requirements of Community Directive 2012/19/EC. Disposal must be carried out in compliance with local waste disposal regulations: do not dispose of this product with normal household waste, but take it to specific collection centers in your area, in accordance with the laws in force.

8.2

Packaging disposal

Electrical and electronic equipment must never be disposed of with household waste, but must undergo a special recycling process. The packaging must be disposed of in accordance with the regulations in force. In this way you will contribute to protecting the environment.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen	
1.1 Allgemeine Anmerkungen	43
2. Identifizierung	
2.1 Identifizierung des Herstellers	44
2.2 Identifizierung des Modells	44
2.3 Bezugsrichtlinien	44
2.4 Garantie	44
3. Informationen zum Handbuch	
3.1 Zweck des Handbuchs	45
3.2 Zielgruppe	45
3.3 Lieferung und Aufbewahrung	45
3.4 Im Handbuch verwendete Symbole	46
4. Sicherheit	
4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	47
4.2 Einstufung der Bediener	48
5. Beschreibung des Gerätes	
5.1 Konfigurationen	49
5.2 Vorgesehene Verwendung	49
5.3 Hauptbauteile	50
5.4 Technische Daten	50

6. Verwendung

6.1	Laser DLM-01	51
6.2	Anschluss des Scantools an das Fahrzeug	52
6.3	Verwendung der Tutorial-Videos	52
6.4	Statische Kalibrierung der Frontkamera	53
6.5	Kalibrierung des Frontradar	59
6.6	Bericht drucken	68
6.7	Systemabschaltung	70
6.8	Kalibrierungsvorgang über Schubachse (konform mit CESVI)	72

7. Wartung

7.1	Regelmäßige Überprüfungen	74
-----	---------------------------	----

8. Entsorgung

8.1	Entsorgung des Gerätes	75
8.2	Entsorgung der Verpackungen	75

1. Allgemeine Informationen

1.1

Allgemeine Anmerkungen

Vielen Dank für den Kauf des Systems

Digital ADAS 2.0

Das System ermöglicht die einfache und zuverlässige Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen, wie Kamera und Radar.

Alle Rechte vorbehalten.

Die vollständige oder auch nur teilweise Vervielfältigung jeder Art dieses Handbuchs, ob in gedruckter oder elektronischer Form, ist untersagt.

Der Ausdruck zur ausschließlichen Verwendung des Benutzers und der Bediener des Gerätes, auf das sich das Handbuch bezieht, ist erlaubt.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. und die in der Erstellung des Handbuchs eingesetzten Ressourcen lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung sowohl des Handbuchs als auch des Gerätes zurückzuführen sind, und versichern, dass die im Handbuch enthaltenen Informationen sorgfältig überprüft wurden.

Das Produkt kann Änderungen und Verbesserungen unterliegen. MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. behält sich das Recht vor, die im Handbuch enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Der Hersteller lehnt in folgenden Fällen jede Haftung für Schäden oder Verletzungen an Personen, Tieren und Gütern ab:

- Schäden am Produkt, die auf externe Faktoren oder die Nichtbeachtung der geltenden Richtlinien zurückzuführen sind
- Änderungen, die ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Hersteller am Produkt vorgenommen werden
- Anwendung zu Zwecken, die von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen

2. Identifizierung

2.1

Identifizierung des Herstellers

Das Gerät wird hergestellt von:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel, 10/A - 43122 Parma, (Italy)

Tel. +39 0521 954411 – Fax +39 0521 954490

E-Mail info.aftermarket@mahle.com

Internet www.mahle-aftermarket.com

2.2

Identifizierung des Modells

Bei dem in diesem Handbuch beschriebenen Gerät handelt es sich um:

- Modell: Digital ADAS 2.0

2.3

Bezugsrichtlinien

Das Gerät ist gemäß den entsprechenden und für ihre Einführung in den Markt anwendbaren EG-Richtlinien konzipiert. Die technischen Daten des Gerätes sind auf dem Kenndatenschild des Gerätes selbst angeführt.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinien:

- 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
- 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU - EMC-Richtlinie
- 2011/65/EU - RoHS 3

2.4

Garantie



Die vollständigen Garantieklauseln sind im Verkaufsvertrag angeführt.

3. Informationen zum Handbuch

3.1

Zweck des Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt die zu befolgenden Vorgänge für die Verwendung des Systems Digital ADAS 2.0.

Bei Zweifeln an der korrekten Interpretation der Anleitungen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um die erforderlichen Klärungen zu erhalten.

3.2

Zielgruppe

Das Bedienungshandbuch richtet sich an professionell geschulte Bediener, die für die Bedienung des Systems Digital ADAS 2.0 verantwortlich sind.

3.3

Lieferung und Aufbewahrung

Das Handbuch wird in elektronischer Form geliefert.

Das im Lieferumfang des Gerätes enthaltene Handbuch so aufzubewahren, dass es leicht einsehbar ist.

Das Handbuch ist ein zum Zwecke der Sicherheit wesentlicher Bestandteil, daher:

- Es muss unversehrt aufbewahrt werden
- Es muss das Gerät bis zu seiner Verschrottung begleiten

3.4

Im Handbuch verwendete Symbole

Im Handbuch werden Symbole verwendet, um die bedeutendsten Informationen hervorzuheben. Nachfolgend sind die verwendeten Symbole angeführt:

Achtung



Symbol, das für die Identifizierung wichtiger Hinweise zur Sicherheit des Bedieners und/oder des Gerätes verwendet wird

Verbot



Symbol, das für die Identifizierung nicht auszuführender Vorgänge oder unzulässiger Verhaltensweisen, die dem Personal Verletzungen oder dem Gerät Schäden zufügen können, verwendet wird

Gebot



Symbol, das für die Identifizierung von Informationen besonderer Bedeutung im Innern des Handbuchs verwendet wird

4. Sicherheit

4.1

Allgemeine Sicherheitshinweise



Dieses Bedienungshandbuch vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig lesen.

- Ausschließlich Original-Zubehörteile von MAHLE verwenden
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mit mangelnden Erfahrungen oder mangelndem Wissen verwendet werden
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht die der Verantwortung des Benutzers unterliegende Reinigung und Wartung durchführen
- Es ist verboten, das Gerät mit Wasser oder Flüssigkeiten in Kontakt zu bringen.
- Während der Wartungsvorgänge am Gerät dürfen keine mechanischen oder elektrischen Teile verändert werden
- Der Anschluss an die Versorgung des Gerätes muss gemäß den nationalen Verkabelungsrichtlinien erfolgen und das Versorgungskabel für die Erdung muss zuver-

lässig sein

- Das Gerät nicht verwenden, wenn der Stecker, das Versorgungskabel oder das Gerät selbst beschädigt sind
- Sofern nicht ausdrücklich gefordert, das System nicht bei laufendem Fahrzeug verwenden
- Das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen, ebenen und horizontalen Fläche positionieren und verwenden
- Das Gerät nach seinem Gebrauch und vor eventuellen Versetzungen, der Reinigung und der Wartung immer vom Stromnetz trennen
- Während der vertikalen Bewegung des digitalen Targets ständig die beweglichen Teile überprüfen, um Quetschungen zu vermeiden. Nicht am Stromversorgungskabel ziehen
- Das Gerät nicht bei direktem Kontakt mit Wärmequellen, offenen Flammen, Funken, warmen Oberflächen und mit Druckluft, Abgasen und Rauch verwenden
- Das Gerät nicht in Räumen mit explosiver Atmosphäre einsetzen
- Es ist verboten, sich an das Traggestell von Digital ADAS 2.0 zu lehnen, um ein Umkippen, Beschädigungen oder Unfälle zu vermeiden
- Bei der Verwendung von Laser-Entfernungsmessern müssen sich die Bediener

an die Bedienungsanleitungen jener Vorrichtungen halten und dürfen den Laserstrahl niemals auf Personen, Tiere oder reflektierende Gegenstände richten

- Es wird empfohlen, sich während der Kalibrierung der Radarsysteme nicht zwischen der Radar-Vorrichtung des Fahrzeugs und der Kalibrerplatte aufzuhalten. Der Bediener muss außerhalb des Wirkungsradius der Radar-Vorrichtung des Fahrzeugs bleiben
- Während der Verwendung des digitalen Targets müssen die Bediener die Bedienungsanleitungen jener Vorrichtung beachten
- Die Maßstableiste und andere Teile des Gerätes nicht anstoßen
- Den Bildschirm des digitalen Targets nicht direkt oder mit Gegenständen anstoßen
- Während der Handhabung und der Montage der Radklammern an den Fahrzeugreifen auf eventuelle spitze und scharfe Teile achten
- Das Gerät enthält Vorrichtungen, die über Lithium-Ionen-Akkus verfügen. Der Austausch dieser Akkus ist ausschließlich dem autorisierten Kundendienstzentrum vorbehalten
- Bei längerer Nichtnutzung müssen die Akkus regelmäßig aufgeladen werden. Eine vollständige Entladung der Akkus kann die

Lebensdauer derselben beeinträchtigen

- Die Batterien durch gleichwertige ersetzen, wie von den einzelnen Handbüchern der mit Batterien ausgestatteten Vorrichtungen vorgesehen ist
- Das Gerät ausschalten, wenn die Verwendung von Funkgeräten, unabhängig davon, ob diese integriert oder mit Digital ADAS 2.0 verbunden sind, Störungen oder Gefahren verursachen kann, z. B. in der Nähe von medizinischen Geräten oder Personen mit implantierten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren usw.) oder von brennbaren Stoffen, Chemikalien oder Sprengstoffen

4.2

Einstufung der Bediener

Bediener, der für den Betrieb verantwortlich ist

Bediener, der für das Starten und Überprüfen des Gerätebetriebs zuständig ist. Er kann einfache Einstellungsvorgänge durchführen

5. Beschreibung des Gerätes

5.1

Konfigurationen

Digital ADAS 2.0 ist ein interaktives System, das die einfache und zuverlässige Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen (Kamera und Radar) ermöglicht. Es wird in der folgenden Konfiguration verkauft:

- Digital ADAS 2.0 Kamera + Radar (zur Kalibrierung von Kamera, Radar und verschiedenen Zusatzsystemen)

5.2

Vorgesehene Verwendung


Das im Handbuch beschriebene Gerät wurde für die einfache und zuverlässige Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen, wie Kamera und Radar, entwickelt. Digital ADAS 2.0 muss in Kombination mit einem von MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. hergestellten Scantool verwendet werden (siehe Handbuch des Scantool-Gerätes).

Wenn die Werkstatt, in der das System verwendet werden soll, bereits über das Scantool verfügt (das für andere Arbeiten verwendet wird), reicht es aus, den Teil der Software, der sich auf die Kalibrierung bezieht, innerhalb des Scantools zu aktivieren. Dieser Vorgang wird von der MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. durchgeführt.

5.3 Hauptbauteile

Hauptbauteile


- a Bewegliches Traggestell
- b Digitales Target 65"
- c Laser-Entfernungsmesser DLM-01
- d Spiegel für die Laser-Kalibrierung
- e Anschlagschiene mit Magnetstreifen
- f Digital ADAS CPU mit Tastatur
- g Fernbedienung für die vertikale Bewegung des Traggestells
- h Kamera (sofern vorhanden)



5.4 Technische Daten

Technische Daten

Abmessungen	205 x 272 x 100 cm
Gewicht	145 kg
Versorgung	230 V AC - 1 kW



6. Verwendung

Die Kalibriervorgänge des Systems Digital ADAS 2.0 werden von dem Scantool geleitet.

6.1 Laser DLM-01

Es gibt zwei Anwendungsarten, die für das DLM-01 vorgesehen sind:

Erfassung der Messungen mit DLM-01 auf der Messleiste

In diesem Modus ist das DLM-01 auf dem spezifischen Traggestell auf der im Digital ADAS 2.0 vorhandenen Messleiste installiert. Dies dient dazu, die Messungen, die die Position des in Kalibrierung befindlichen Fahrzeugs im Vergleich zum Traggestell oder einem einzelnen Bauteil (z. B.: RADAR-Modul) bestimmen, zu erfassen.

Bei den erfassten Messungen handelt es sich um:

- Abstand in mm zum Bezugstarget auf den Radklammern, die an den Reifen des Fahrzeugs montiert sind, oder zum spezifischen Bauteil (z. B.: RADAR-Modul). Diese Messung wird mit dem LASER-Messgerät erfasst

- Position in mm des DLM-01 auf der Messleiste im Vergleich zum Ursprungspunkt (Ende der Messleiste)

Erfassung der Messungen mit DLM-01 außerhalb der Messleiste

In diesem Modus wird das DLM-01 vom Traggestell gelöst und zur Erfassung spezifischer Messungen am Fahrzeug verwendet.

Bei den erfassten Messungen handelt es sich um:

- Abstand in mm .von der Rückseite des Lasermeters zum geforderten Punkt (z.B.: Höhe des Radkastens im Vergleich zum Boden)
- Diese Messung wird mit dem Laser-Abstandmesser erfasst

6.2 Anschluss des Scantools an das Fahrzeug

Das Scantool muss über die VCI-Diagnosesonde an das Fahrzeug angeschlossen sein.

Anschluss des Scantools an das Fahrzeug

- 1 Das Scantool einschalten
- 2 Mit dem Scantool die Positionierung des Diagnose-Steckverbinders, je nach dem ausgewählten Fahrzeug, überprüfen


- 3 Die VCI-Diagnosesonde des Scantools an den Steckverbinder des On-Board-Diagnosegerätes (OBD) im Fahrzeug anschließen

6.3 Verwendung der Tutorial- Videos

Das System Digital ADAS 2.0 verfügt über Tutorial-Videos, die die Kalibriervorgänge vorführen.

Der Benutzer kann auswählen, ob er diese auf dem digitalen Target anzeigen möchte, auf den nächsten Video übergehen möchte usw.

Auf den unteren Bereich der Bildschirmseite drücken, um auf die Anzeige der Tutorial-Videos zugreifen.



Für spezifische Vorgänge im Zusammenhang mit seiner Verwendung ist auf das Handbuch des Scantools Bezug zu nehmen.

Legende der Symbole



Drücken, um den Video anzuzeigen



Drücken, um auf das vorherige oder nächste Video überzugehen

Konfiguration Kalibrierung statische Kamera

- 1** Über das Scantool das Funktionsmenü „ADAS“ auswählen
- 2** Die Funktion „Statische Kalibrierung Frontkamera“ auswählen und das Symbol „Weiter“ drücken
- 3** Im Scantool-Display werden vorgehende Informationen angezeigt, wie:
 - 3.1** Wann eine Kalibrierung durchgeführt werden muss,
 - 3.2** Voraussetzungen
 Der Bediener muss diese Informationen lesen. Dann das Symbol „Weiter“ drücken
- 4** Im Display werden Angaben zur Positionierung des Traggestells von Digital ADAS 2.0 im Vergleich zum ausgewählten Fahrzeug angezeigt

Dann das Symbol „Weiter“ drücken

6.4

Statische Kalibrierung der Frontkamera

Konfiguration Kalibrierung statische Kamera

Um die statische Kalibrierung der Frontkamera durchzuführen, muss diese zunächst entsprechend dem ausgewählten Fahrzeug konfiguriert werden.

5 Das Traggestell von Digital ADAS 2.0 wie in der Abbildung im Display gezeigt positionieren

6 Die Radklammern an den Vorderrädern montieren:
6.1 Die Radklammer an der Felge positionieren;
6.2 Den Einstellschraubgriff drehen, um ihn auf die Radnabe zu zentrieren;
6.3 Dann das auf der Radklammer selbst positionierte Laserziel nivellieren

Das Symbol „Weiter“ drücken

Hinweis: Bei den Radklammern kann es sich um Radkrallen oder Stützradklammern handeln

7 Die Entfernungsmesser einschalten und den Laser auf das Laserziel auf der Radklammer richten, sodass die auf dem Scantool angegebenen Entfernung eingehalten werden

Hinweis: Der Laser muss auf der vertikalen weißen Linie des Laserziels positioniert werden, doch nicht unbedingt in deren Mitte


8 Das Traggestell bewegen, bis sich die gelesenen Werte grün färben. Die Daten der Entfernung und Position werden durch Drücken des Symbols „Weiter“ automatisch erhoben

9 Das Scantool-Display zeigt den Wert an, auf den das digitale Target gestellt werden soll. Die vertikale Fernbedienung verwenden, um das Traggestell von Digital ADAS 2.0 einzustellen


Das Symbol „Weiter“ drücken

10 Das Scantool-Display zeigt folgende Meldung an: „Konfiguration abgeschlossen. Zum Starten Play drücken“


1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



Statische Kalibrierung der Kamera

Statische Kalibrierung der Kamera

- 1 Das Bedienfeld des Fahrzeugs einschalten
- 2 Das Symbol „Play“ auf dem Scantool drücken, um eine Diagnose durchzuführen
- 3 „Anpassungen“ im Seitenmenü drücken, um die Kalibrierung der Kamera durchzuführen
- 4 „Statische Kalibrierung ...“ auswählen
- 5 „Start“ drücken
- 6 Einige zu prüfende Bedingungen werden im Scantool-Display angezeigt


Das Symbol „Weiter“ drücken, wenn die Bedingungen erfüllt sind
- 7 Im Display erscheint dann eine Meldung, die die Ausführung der Kalibrierung anzeigen

- 8 Nach erfolgter Kalibrierung erscheint im Scantool-Display die Meldung „Kalibrierung durchgeführt“, die auch die Kalibrierungswerte enthält


2




3




4




5



6



8



6.5 Kalibrierung des Frontradars

Konfiguration der statischen Kalibrierung des Frontradars (Standard)

Um eine statische Kalibrierung des Frontradars durchzuführen, muss er zunächst entsprechend dem ausgewählten Fahrzeug konfiguriert werden.

Für Fahrzeuge, die ein spezielles Werkzeug (Vorrichtung, Gerät, Zubehör usw.) erfordern, muss auf die Angaben auf dem Scantool Bezug genommen werden.

Konfiguration der statischen Kalibrierung des Frontradars

- 1 Über das Scantool das Funktionsmenü „ADAS“ auswählen
- 2 Die Funktion „Statische Kalibrierung Frontradar“ auswählen und das Symbol „Weiter“ drücken
- 3 Das Scantool-Display zeigt die Liste der Zubehörteile an, die für die Ausführung des Vorgangs erforderlich sind. Der Bediener muss daher über diese Zubehörteile verfügen
Dann das Symbol „Weiter“ drücken
- 4 Im Scantool-Display werden vorgehende Informationen angezeigt, wie:
 - 4.1 Wann eine Kalibrierung durchgeführt werden muss,
 - 4.2 Voraussetzungen
Der Bediener muss diese Informationen lesen
Dann das Symbol „Weiter“ drücken

- 5 Den Entfernungsmesser R einschalten und den Laser auf die Mitte des Radar-Moduls richten. Die Nullstellung ausführen, wenn dies vom Lasermeter gefordert wird. Die Höhe des Traggestells mittels der auf dem Scantool vorhandenen Fernbedienung einstellen

Dann auf das Symbol „Weiter“ drücken

- 6 Die Radklammern an den Vorderrädern montieren:
- 6.1 Die Radklammer an der Felge positionieren;
- 6.2 Den Einstellschraubgriff drehen, um ihn auf die Radnabe zu zentrieren;
- 6.3 Dann das auf der Radklammer selbst positionierte Laserziel nivellieren

Das Symbol „Weiter“ drücken

- 7 Die Entfernungsmesser einschalten und beide Laser auf die entsprechenden Targets richten, sodass die auf dem Scantool angegebenen Entferungen eingehalten werden. Die Höhe des Traggestells mittels der auf dem Scantool vorhandenen Fernbedienung einstellen

Hinweis: Der Laser muss auf der vertikalen weißen Linie des Laserziels positioniert werden, doch nicht unbedingt in deren Mitte


- 8 Die Fernbedienung auf dem Scantool drücken, bis sich das Traggestell automatisch auf die korrekte Höhe stellt

- 9 Das Traggestell von Digital ADAS 2.0 auf eine gewisse Höhe bringen. Den Spiegel des Radars auf einen angezeigten Wert stellen. Den Spiegel gemäß dem angezeigten Wert drehen. Die geforderten Anpassungen vornehmen


Das Symbol „Weiter“ drücken

- 10 Das Scantool-Display zeigt folgende Meldung an: „Konfiguration abgeschlossen. Zum Starten Play drücken“


1




2




3



4




5




6




7



8



9



10



11



Statische Radar-Kalibrierung

Statische Radar-Kalibrierung

- 1 Das Bedienfeld des Fahrzeugs einschalten
- 2 Das Symbol „Play“ auf dem Scantool drücken, um eine Diagnose durchzuführen
- 3 „Anpassungen“ im Seitenmenü drücken, um die Kalibrierung der Kamera durchzuführen
- 4 „Statische Kalibrierung ...“ auswählen
- 5 „Start“ drücken
- 6 Einige zu prüfende Bedingungen werden im Scantool-Display angezeigt

Das Symbol „Weiter“ drücken, wenn die Bedingungen erfüllt sind
- 7 Das Display zeigt dann an, inwieweit der Spiegel geneigt werden muss

Den Spiegel durch Drehen des Schraubgriffs einstellen

Das Symbol „Weiter“ drücken
- 8 Das Display zeigt dann eine Prüfmeldung an

Das Symbol „Weiter“ drücken

Dann wird die erste Radarprüfung durchgeführt
- 9 Als nächstes zeigt das Display an, wie der Spiegel zu positionieren ist

Den Spiegel durch Drehen des Schraubgriffs einstellen

Das Symbol „Weiter“ drücken
- 10 Das Display zeigt dann eine Prüfmeldung an

Das Symbol „Weiter“ drücken

Dann wird die zweite Radarprüfung durchgeführt

- 11** Als nächstes zeigt das Display an, wie der Spiegel zu positionieren ist
- Den Spiegel durch Drehen des Schraubgriffs einstellen
- Das Symbol „Weiter“ drücken
- 12** Das Display zeigt dann eine Prüfmeldung an
- Das Symbol „Weiter“ drücken
- Dann wird die dritte Radarprüfung durchgeführt
- 13** Im Display erscheint die Meldung, dass eine manuelle Einstellung des Sensors notwendig ist
- Es wird auch eine Abbildung mit der Positionierung der nachzujustierenden Schrauben angezeigt
- Das Symbol „Weiter“ drücken


- 14** Im Display wird dann eine Zusammenfassung der Kalibrierungswerte angezeigt
- Das Symbol „Weiter“ drücken
- 15** Wenn das System es für notwendig hält, andere Anpassungen vorzunehmen, wird dies im Display angezeigt
- Dann mit den erforderlichen Anpassungen fortfahren
- 16** Nach erfolgter Kalibrierung erscheint im Scantool-Display die Meldung „Einstellung erfolgreich beendet“



Den oben beschriebenen Vorgang durchführen, bis sich der Radar in der richtigen Position befindet.

Die auf dem Scantool angegebenen Einstellungsvorgänge durchführen".


2




3




4




5



6




7



8




10




12



9




11



13



14



16



6.6

Bericht drucken

Am Ende der Kalibrierungsvorgänge kann ein Bericht im digitalen PDF- oder Papierformat ausgedruckt werden.

Bericht drucken

- 1** Auf das Symbol „Benachrichtigungsleiste“ klicken, um das Seitenleistemenü des Scantools aufzurufen
- 2** Das Druck-Symbol drücken
- 3** Die geforderten Informationen manuell eingeben und dann das Symbol „Weiter“ drücken

- 4** Folgende Daten werden angezeigt:
 - 4.1** Allgemeine Informationen,
 - 4.2** Werkstattdaten,
 - 4.3** Fahrzeugdaten,
 - 4.4** Infos zum Steuergerät,
 - 4.5** Diagnosefehler,
 - 4.6** Einstellungen

Diese können dann gespeichert, ausgedruckt und/oder per E-Mail gesendet werden

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

Autodiagnosi | Regolazioni

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

Autodiagnosi | Regolazioni

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

Opzioni di stampa

Dati stampa

Stampa

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

TechPRO

OPZIONI DI STAMPA

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: **Opzioni**

6.7 Systemabschaltung

Das System kann abgeschaltet werden durch:

- das Diagnose-Tool des Scantools
- die Software, die auf dem digitalen Target angezeigt ist



Das System Digital ADAS muss immer ordentlich abgeschaltet werden. Das System nicht durch Trennung der Versorgung abschalten, da dies sonst zu Schäden am Digital ADAS CPU führen könnte.

Abschalten mit Scantool

Abschalten mit Scantool

- 1** Das Symbol zum Verlassen auf dem Scantool-Display drücken
- 2** Es erscheint eine Bildschirmseite, die die Bestätigung des Abschaltvorgangs erfordert

„Ja“ drücken

Hinweis: Das System schaltet sich ab

Abschalten des digitalen Targets

Abschalten des digitalen Targets

- 1 Mit der Tastatur des Digital ADAS CPU sich im Abschnitt rechts oben des digitalen Targets positionieren
 - 2 Ein Einblendmenü wird angezeigt
 - 3 Folgendes anklicken:
 - 3.1 Verlassen = ermöglicht, die Software zu verlassen und das System ähnlich wie Win10 abzuschalten
 - 3.2 Ausschalten = ermöglicht, das System automatisch abzuschalten
- Hinweis:** Das System schaltet sich ab

6.8

Kalibrierungsvorgang über Schubachse (konform mit CESVI)

Wenn eine Kalibrierung über die Schubachse erforderlich ist, das folgende Verfahren beachten.


Kalibrierungsvorgang über Schubachse

- 1** Die Prüfungsart in den Einstellungen auswählen
- 2** Während der Ausführung des Vorgangs ist die Messung des Radabstands erforderlich (durch Messung zuerst des Abstands der Radklammer zum Hinterrad und dann zum Vorderrad)


„Weiter“ drücken

- 3** Den Radabstandswert eingeben und „Weiter“ drücken
- 4** Die Kalibrierung mit der auf den Hinterrädern positionierten Radklammer gemäß den Anweisungen durchführen


1



2



3



4



7. Wartung

Das System Digital ADAS 2.0 muss unversehrt, sauber und durch entsprechende Abdeckungen vor Staub geschützt gehalten werden.

Die Teile, aus denen die Anlage besteht, nicht entfernen.

Die Akkus regelmäßig laden und die Batterien austauschen, sobald die Vorrichtungen es als erforderlich anzeigen, oder in jedem Fall einmal im Jahr.

7.1

Regelmäßige Überprüfungen

Es wird empfohlen, den technischen Kundendienst für eine metrologische Kontrolle des gesamten Traggestells von Digital ADAS 2.0 regelmäßig zu kontaktieren.

8. Entsorgung

8.1

Entsorgung des Gerätes



Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 2012/19/EU. Die Entsorgung muss unter Einhaltung der lokalen Richtlinien über die Abfallentsorgung erfolgen: Das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen, sondern gemäß den geltenden Gesetzen an einer zuständigen Sammelstelle abgeben.

8.2

Entsorgung der Verpackungen

Die elektrischen und elektronischen Geräte dürfen niemals mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einem spezifischen Recyclingverfahren unterzogen werden. Die Verpackung muss gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgt werden. Auf diese Weise leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Sommaire

1. Informations générales

1.1	Remarques générales	79
-----	---------------------	----

2. Identification

2.1	Identification du fabricant	80
2.2	Identification du modèle	80
2.3	Directives de référence	80
2.4	Garantie	80

3. À propos de ce manuel

3.1	Objectif du manuel	81
3.2	Destinataires	81
3.3	Fourniture et stockage	81
3.4	Symboles utilisés dans le manuel	82

4. Sécurité

4.1	Avertissements de sécurité généraux	83
4.2	Classification des opérateurs	84

5. Description de l'équipement

5.1	Configurations	85
5.2	Utilisation prévue	85
5.3	Composants principaux	86
5.4	Caractéristiques techniques	86

6. Utilisation

6.1	Laser DLM-01	87
6.2	Connexion du scantool au véhicule	88
6.3	Utilisation des tutoriels vidéo	88
6.4	Calibrage statique de la caméra avant	89
6.5	Calibrage du radar	95
6.6	Impression de rapports	104
6.7	Arrêter le système	106
6.8	Procédure de calibrage de l'axe de poussée (conforme à CESVI)	108

7. Entretien

7.1	Contrôles périodiques	110
-----	-----------------------	-----

8. Mise au rebut

8.1	Mise au rebut de l'équipement	111
8.2	Mise au rebut des emballages	111

1. Informations générales

1.1

Remarques générales

Merci d'avoir acheté le système Digital ADAS 2.0.

Le système permet un calibrage simple et fiable des systèmes d'aide à la conduite, tels que les caméras et les radars.

Tous droits réservés.

La reproduction totale ou partielle de ce manuel, sur papier ou sous forme électronique, est interdite.

L'impression est autorisée à l'usage exclusif de l'utilisateur et des opérateurs de l'équipement auquel se réfère le présent manuel.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. et les ressources employées dans la production de ce manuel n'assument aucune responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation du manuel et de l'équipement, garantissant que les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusement vérifiées.

Le produit peut faire l'objet de modifications et d'améliorations. MAHLE Aftermarket Italy S.p.A se réserve le droit de modifier sans préavis les informations figurant dans ce manuel.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou blessures aux personnes, aux animaux et aux biens dans les cas suivants :

- Les dommages au produit dus à des facteurs indépendants du fabricant ou au non-respect de la législation en vigueur
- Les modifications apportées au produit sans autorisation écrite expresse du fabricant
- L'utilisation à des fins autres que celles décrites dans ce manuel

2. Identification

2.1

Identification du fabricant

L'équipement est fabriqué par :

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel 10/A - 43122 Parme (Italie)

Téléphone: 39 0521 954411 - Fax: 39 0521 954490

E-mail : info.aftermarket@mahle.com

Site Internet : www.mahle-aftermarket.com

2.2

Identification du modèle

L'équipement décrit dans ce manuel est :

- Modèle : Digital ADAS 2.0

2.3

Directives de référence

L'équipement est fabriqué conformément aux directives communautaires en vigueur et applicables à ce marché. Les données de l'équipement sont indiquées sur la plaque de données techniques de la machine.

Cet équipement répond aux exigences des directives suivantes :

- 2014/53/UE - Directive sur les équipements radioélectriques RED
- 2014/35/UE - Directive sur les basses tensions
- 2014/30/UE - Directive sur la compatibilité électromagnétique
- 2011/65/UE - RoHS 3

2.4

Garantie



Toutes les conditions de la garantie sont énoncées dans le contrat de vente.

3. À propos de ce manuel

3.1

Objectif du manuel

Ce manuel décrit les procédures à suivre pour utiliser le système Digital ADAS 2.0.

En cas de doute sur l'interprétation correcte des instructions, veuillez contacter le service d'assistance technique pour obtenir les clarifications nécessaires.

3.2

Destinataires

Le mode d'emploi est destiné aux opérateurs ayant une qualification professionnelle, chargés d'utiliser le système Digital ADAS 2.0.

3.3

Fourniture et stockage

Ce manuel est fourni en format électronique.

Conservez ce manuel avec l'équipement pour vous y référer facilement.

Ce manuel joue un rôle essentiel en termes de sécurité, par conséquent :

- Il doit être conservé intact
- Il doit être conservé avec l'équipement jusqu'à la démolition

3.4

Symboles utilisés dans le manuel

Des symboles sont utilisés dans ce manuel pour attirer l'attention sur des informations clés. Les symboles suivants sont utilisés :

Attention



Symbole servant à identifier les mises en garde importantes pour la sécurité de l'opérateur et/ou de l'équipement

Interdiction



Symbole servant à identifier les opérations à ne pas effectuer ou un comportement à ne pas adopter, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'équipement

Obligation



Symbole servant à identifier les informations particulièrement importantes dans le manuel

4. Sécurité

4.1

Avertissements de sécurité généraux



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'équipement.

- Utilisez uniquement des accessoires d'origine commercialisés par MAHLE
- Cet équipement ne doit pas être utilisé par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et la maintenance, sous la responsabilité de l'utilisateur, ne doivent pas être effectués par les enfants
- L'équipement ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou des liquides
- Pendant les opérations de maintenance réalisées sur l'équipement, aucune pièce électrique ou mécanique ne doit être modifiée
- Le branchement de l'équipement à la source d'alimentation doit être effectué conformément aux réglementations nationales en matière de câblage, et le câble

d'alimentation permettant le raccordement au fil de terre externe doit être approprié

- N'utilisez pas l'équipement si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'équipement est endommagé
- Si cela n'est pas expressément exigé, n'utilisez pas le système avec le véhicule en mouvement
- Placez et utilisez toujours l'équipement sur une surface horizontale plane, stable et sèche
- Débranchez toujours l'équipement après utilisation et avant de le manipuler, de le nettoyer ou d'effectuer une opération de maintenance
- Pendant le mouvement vertical de la cible numérique, vérifiez en permanence les pièces mobiles afin d'éviter les risques d'écrasement. Ne tirez pas le cordon d'alimentation
- N'utilisez pas l'équipement dans un environnement où il est en contact direct avec des sources de chaleur, des flammes nues, des étincelles, des surfaces chaudes, de l'air comprimé, des gaz d'échappement et de la fumée
- N'utilisez pas l'équipement dans des environnements à risque d'explosion
- Il est interdit de s'appuyer sur la structure du Digital ADAS 2.0 pour éviter les risques de renversement, de dommages ou de blessures

- Lorsque des télémètres laser sont utilisés, les opérateurs doivent suivre les instructions d'utilisation de ces appareils et éviter strictement de diriger le faisceau laser vers les personnes, les animaux ou les objets réfléchissants
- Pendant le calibrage des systèmes radar, il est recommandé de ne pas se tenir entre le radar du véhicule et le panneau de calibrage. Restez en dehors de la plage de fonctionnement du radar du véhicule.
- Lorsque la cible numérique est utilisée, les opérateurs doivent suivre les instructions d'utilisation de cet appareil
- Ne soumettez pas la barre graduée et les autres pièces de l'équipement à des chocs.
- Ne touchez pas l'écran de la cible numérique directement ou avec des objets
- Faites attention lors de la manipulation des clips de connexion aux roues du véhicule car certaines pièces sont pointues et coupantes
- L'équipement comprend des circuits alimentés par des batteries Li-ion. Le remplacement de ces batteries relève de la seule responsabilité du centre de service agréé
- En cas de longues périodes d'inactivité, il est nécessaire de recharger périodiquement les batteries. La décharge complète de la pile compromet sa durée de vie
- Remplacez les piles par des piles identiques, comme précisé dans les manuels respectifs des appareils qui le préconisent
- Éteignez le dispositif lorsque l'utilisation d'appareils radio, intégrés ou raccordés au Digital ADAS 2.0, peut provoquer des interférences ou des risques, par exemple à proximité d'équipements médicaux ou de personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés (p. ex. stimulateur cardiaque et défibrillateur cardiaque, etc.), de carburants, de substances chimiques ou de produits explosifs

4.2 Classification des opérateurs

Opérateur responsable du fonctionnement

Opérateur responsable du démarrage et de la vérification du fonctionnement de l'équipement. Il peut effectuer des opérations de configuration simples

5. Description de l'équipement

5.1

Configurations

Digital ADAS 2.0 est un système interactif qui permet un calibrage simple et fiable des systèmes d'aide à la conduite (caméra et radar). Il est vendu dans la configuration suivante :

- Digital ADAS 2.0 Caméra + Radar (pour le calibrage de la caméra, du radar et de divers systèmes auxiliaires)

5.2

Utilisation prévue


L'équipement décrit dans ce manuel a été conçu pour garantir un calibrage simple et fiable des systèmes d'aide à la conduite, tels que les caméras et les radars. Digital ADAS 2.0 doit être utilisé avec un scantool fabriqué par MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (reportez-vous au manuel de l'instrument scantool).

Si le garage où le système sera utilisé est déjà en possession de l'instrument scantool (utilisé pour d'autres opérations), il suffira d'activer la partie du logiciel relative au calibrage dans le scantool. Cette opération est réalisée par MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Composants principaux

Composants principaux


- a Structure de support mobile
- b Cible numérique 65" (165 cm)
- c Télémètre laser DLM-01
- d Miroir pour le calibrage laser
- e Barre métrique avec bande magnétique
- f Digital ADAS CPU avec clavier
- g Télécommande de mouvement vertical de la structure
- h Caméra (le cas échéant)



5.4 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout	205 x 272 x 100 cm
Poids	145 kg
Alimentation	CA 230V – 1kW



6. Utilisation

Les procédures de calibrage du système Digital ADAS 2.0 sont guidées par l'instrument scantool.

6.1 Laser DLM-01

Il y a deux modes d'utilisation prévus pour le DLM-01 :

Mesures avec le DLM-01 sur la barre de mesure

Dans ce mode, le DLM-01 est monté sur le support spécifique placé sur la barre de mesure dans le Digital ADAS 2.0. Il permet d'effectuer des mesures pour déterminer la position du véhicule à calibrer par rapport à la structure ou un composant (p. ex. module RADAR).

Les mesures effectuées sont :

- La distance en mm depuis la cible de référence placée sur les clips montés sur les pneus du véhicule ou depuis le composant spécifique (p. ex. module RADAR). Cette mesure est effectuée avec le télémètre LASER

- La position en mm du DLM-01 sur la barre de mesure, par rapport au point d'origine (extrémité de la barre de mesure)

Mesures avec le DLM-01 à l'extérieur de la barre de mesure

Dans ce mode, le DLM-01 n'est pas fixé au support et est utilisé pour effectuer des mesures spécifiques sur le véhicule.

Les mesures effectuées sont :

- La distance en mm depuis l'arrière du télémètre LASER jusqu'au point requis (p. ex. hauteur de passage de roue par rapport au sol)
- Cette mesure est effectuée avec le télémètre LASER

6.2

Connexion du scantool au véhicule

L'instrument scantool doit être connecté au véhicule via la sonde de diagnostic VCI.

Connexion du scantool au véhicule

- 1** Mettez le scantool sous tension
- 2** À partir du scantool, vérifiez le positionnement du connecteur de diagnostic, en fonction du véhicule sélectionné
- 3** Connectez la sonde de diagnostic VCI du scantool au connecteur de diagnostic embarqué (OBD) à l'intérieur du véhicule



Reportez-vous au manuel du scantool pour les opérations spécifiques concernant son utilisation.

6.3

Utilisation des tutoriels vidéo

Le système Digital ADAS 2.0 comprend des tutoriels vidéo décrivant les procédures de calibrage.

L'utilisateur peut décider de les voir sur la cible numérique, de passer à la vidéo suivante, etc.

Appuyez en bas de l'écran pour accéder à l'affichage du tutoriel vidéo.



Signification des icônes

- | | |
|--|---|
| | Appuyez pour afficher la vidéo |
| | Appuyez pour passer à la vidéo précédente ou suivante |

6.4

Calibrage statique de la caméra avant

Configuration du calibrage statique de la caméra

Pour effectuer le calibrage statique de la caméra avant, vous devez d'abord le configurer en fonction du véhicule sélectionné.

Configuration du calibrage statique de la caméra


- 1** Sélectionnez le menu de fonctions « ADAS » du scantool
- 2** Sélectionnez la fonction « Calibrage statique de la caméra avant » et appuyez sur l'icône « Suivant »
 - 3** Des informations préliminaires sont affichées sur l'écran du scantool, telles que :
 - 3.1** Quand le calibrage doit être effectué
 - 3.2** Conditions préliminaires

L'opérateur doit lire ces informations.
Appuyez ensuite sur l'icône « Suivant »
 - 4** Des indications relatives au positionnement de la structure du Digital ADAS 2.0 par rapport au véhicule sélectionné sont affichées sur l'écran


Appuyez ensuite sur l'icône « Suivant »

- 5** Positionnez la structure du Digital ADAS 2.0 comme indiqué dans l'image apparaissant à l'écran
- 6** Montez les clips sur les roues avant :
- 6.1** Placer le clip sur la jante ;
 - 6.2** Tourner le bouton de réglage pour le centrer sur le moyeu de roue ;
 - 6.3** Ensuite, mettre à niveau la référence positionnée sur le même clip
- Appuyez sur l'icône « Suivant »
- Remarque :** Les clips peuvent être fixés ou maintenus au support
- 7** Mettez le télémètre sous tension et pointez le laser vers la référence sur le clip, tout en respectant les distances indiquées sur le scantool
- Remarque :** Le laser doit être positionné sur la ligne blanche verticale présente dans la référence, mais pas nécessairement en son centre
- 8** Déplacez la structure jusqu'à ce que les valeurs lues deviennent vertes. Les données sur la position et la distance sont automatiquement acquises lorsque vous enfoncez l'icône « Suivant »
- 9** La valeur à laquelle la cible numérique doit être positionnée est affichée sur l'écran du scantool. Utilisez ensuite la télécommande verticale pour ajuster la structure du Digital ADAS 2.0.
- Appuyez sur l'icône « Suivant »
- 10** L'écran du scantool affiche le message : « Configuration terminée. Appuyez sur Play pour démarrer »


1




2



3



4



5




6



92

Digital ADAS 2.0
Manuel d'installation


7



8



9



10



Calibrage statique de la caméra

Calibrage statique de la caméra


- 1 Activez le tableau de bord du véhicule
- 2 Appuyez sur l'icône « Play » sur le scantool pour effectuer le diagnostic
- 3 Appuyez sur « Réglages » dans le menu latéral pour effectuer le calibrage de la caméra
- 4 Sélectionnez « Calibrage statique ... »
- 5 Appuyez sur « Démarrer »
- 6 Certaines conditions à vérifier sont affichées sur l'écran du scantool

Appuyez sur l'icône « Suivant » si les conditions sont remplies
- 7 L'écran affiche alors un message indiquant que le calibrage est en cours
- 8 Lorsque le calibrage est terminé, un message indiquant « Calibrage effectué » apparaît sur l'écran du scantool, et les valeurs du calibrage s'affichent


2




3




4



5



6



8



6.5

Calibrage du radar

Configuration du calibrage statique du radar (standard)

Pour effectuer le calibrage statique du radar avant, vous devez d'abord le configurer en fonction du véhicule sélectionné.

Pour les véhicules nécessitant un outil dédié (instrument, système, accessoire, etc.) reportez-vous aux instructions sur le scantool.

Configuration du calibrage statique du radar

- 1** Sélectionnez le menu de fonctions « ADAS » du scantool
- 2** Sélectionnez la fonction « Calibrage statique du radar avant » et appuyez sur l'icône « Suivant »
- 3** La liste des accessoires nécessaires à l'exécution de la procédure s'affiche sur l'écran du scantool. Ces accessoires doivent donc être disponibles
Appuyez ensuite sur l'icône « Suivant »
- 4** Des informations préliminaires sont affichées sur l'écran du scantool, telles que :
 - 4.1** Quand le calibrage doit être effectué
 - 4.2** Conditions préliminaires
L'opérateur doit lire ces informations.
Appuyez ensuite sur l'icône « Suivant »

5 Allumez le télémètre R et visez le centre du module radar. Effectuez la remise à zéro si le télémètre laser l'exige. Réglez la hauteur de la structure avec la télécommande sur le scantool.

Appuyez ensuite sur l'icône « Suivant »

6 Montez les clips sur les roues avant :
6.1 Placer le clip sur la jante ;
6.2 Tourner le bouton de réglage pour le centrer sur le moyeu de roue ;
6.3 Ensuite, mettre à niveau la référence positionnée sur le même clip

Appuyez sur l'icône « Suivant »

7 Allumez le télémètre L et pointez le laser vers les cibles respectives, tout en respectant les distances indiquées sur le scantool. Ajustez la hauteur de la structure avec la télécommande sur le scantool

Remarque : Le laser doit être positionné sur la ligne blanche verticale présente dans la référence, mais pas nécessairement en son centre


8 Appuyez sur la télécommande sur le scantool jusqu'à ce que la structure se place automatiquement à la bonne hauteur

9 Placez la structure du Digital ADAS 2.0 à une certaine hauteur. Positionnez le miroir radar à une valeur indiquée. Tournez le miroir selon la valeur indiquée. Faites les réglages nécessaires


Appuyez sur l'icône « Suivant »

10 L'écran du scantool affiche le message : « Configuration terminée. Appuyez sur Play pour démarrer »


1




2




3



4



5



6




98


Digital ADAS 2.0

Manuel d'installation


7



8



9



10



11



Calibrage statique du radar

Calibrage statique du radar

- 1 Activez le tableau de bord du véhicule
- 2 Appuyez sur l'icône « Play » sur le scantool pour effectuer le diagnostic
- 3 Appuyez sur « Réglages » dans le menu latéral pour effectuer le calibrage de la caméra
- 4 Sélectionnez « Calibrage statique ... »
- 5 Appuyez sur « Démarrer »
- 6 Certaines conditions à vérifier sont affichées sur l'écran du scantool

Appuyez sur l'icône « Suivant » si les conditions sont remplies
- 7 L'écran affiche ensuite comment incliner le miroir

Réglez le miroir en tournant le bouton

Appuyez sur l'icône « Suivant »

- 8 Un message de vérification s'affiche alors sur l'écran

Appuyez sur l'icône « Suivant »

Le premier contrôle radar est alors effectué
- 9 Ensuite, l'écran affiche comment positionner le miroir

Réglez le miroir en tournant le bouton

Appuyez sur l'icône « Suivant »
- 10 Un message de vérification s'affiche alors sur l'écran

Appuyez sur l'icône « Suivant »

Le deuxième contrôle radar est alors effectué
- 11 Ensuite, l'écran affiche comment positionner le miroir

Réglez le miroir en tournant le bouton

Appuyez sur l'icône « Suivant »

- 12** Un message de vérification s'affiche alors sur l'écran

Appuyez sur l'icône « Suivant »

Le troisième contrôle radar est alors effectué

- 13** Un message s'affiche à l'écran indiquant qu'un réglage manuel du capteur est nécessaire

Une image avec le positionnement des vis à utiliser s'affiche également

Appuyez sur l'icône « Suivant »

- 14** Un résumé des valeurs de calibrage s'affiche alors à l'écran

Appuyez sur l'icône « Suivant »

- 15** Si le système estime nécessaire d'effectuer d'autres réglages, il l'indique sur l'écran

Alors, effectuez tous les réglages nécessaires


- 16** Lorsque le calibrage est terminé, le message « Réglage terminé avec succès » s'affiche sur l'écran du scantool




Suivez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le radar soit dans la bonne position.

Effectuez tous les réglages indiqués sur le scantool.


2




3




4




5



6




7




8




10




12



9




11




13



14



16



6.6

Impression de rapports

À la fin des opérations de calibrage, vous pouvez imprimer un rapport, en format PDF numérique ou papier.

Impression de rapports

- 1** Cliquez sur l'icône « Barre de notification » pour ouvrir le menu de la barre latérale sur le scantool
- 2** Appuyez sur l'icône « Imprimer »
- 3** Saisissez manuellement les informations requises, puis appuyez sur l'icône « Suivant »
- 4** Les données suivantes s'affichent :
4.1 Informations générales,
4.2 Données du garage,
4.3 Données du véhicule,
4.4 Informations sur l'unité de commande,
4.5 Erreurs diagnostiquées,
4.6 Réglages

Vous pouvez ensuite enregistrer, imprimer et/ou envoyer par e-mail

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

AVVIO

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

OPZIONI DI STAMPA

TechPRO

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 17092800215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: X < □ ≡ ✉

6.7

Arrêter le système

Le système peut être arrêté par :

- L'instrument de diagnostic scantool
- Le logiciel affiché sur la cible numérique



Le système Digital ADAS doit toujours être arrêté correctement. N'arrêtez pas le système en coupant l'alimentation, car cela pourrait endommager le Digital ADAS CPU.

Arrêt avec le scantool

Arrêt avec le scantool

- 1** Appuyez sur l'icône Quitter sur l'écran du scantool
- 2** Un écran apparaît vous demandant de confirmer l'arrêt

Appuyez sur « Oui »

Remarque : Le système s'arrête

Arrêt avec la cible numérique

Arrêt avec la cible numérique

- 1 À l'aide du clavier du Digital ADAS CPU, allez en haut à droite de la cible numérique
- 2 Un menu contextuel apparaît
- 3 Cliquez sur :
 - 3.1 Quitter = vous permet de quitter le logiciel et d'arrêter comme pour un arrêt normal sous Win10
 - 3.2 Éteindre = vous permet d'éteindre automatiquement le système

Remarque : Le système s'arrête

6.8

Procédure de calibrage de l'axe de poussée (conforme à CESVI)


S'il faut effectuer le calibrage de l'axe de poussée, la procédure suivante doit être suivie.

Procédure de calibrage de l'axe de poussée


- 1** Sélectionnez le type de test dans les paramètres
- 2** Lors de l'exécution de la procédure, la mesure de l'empattement du véhicule est requise (d'abord en mesurant la distance du clip sur la roue arrière, puis sur la roue avant)

Appuyez sur « Suivant »
- 3** Saisissez la mesure de l'empattement et appuyez sur « Suivant »
- 4** Effectuez le calibrage avec le clip positionné sur les roues arrière en suivant les indications


1



2



3



4



7. Entretien

Le système Digital ADAS 2.0 doit rester intact, propre et à l'abri de la poussière en utilisant des couvercles appropriés.

Ne retirez pas les pièces qui composent l'ensemble.

Chargez régulièrement les batteries et remplacez-les dès que les systèmes le signalent et en tous cas au moins une fois par an.

7.1

Contrôles périodiques

Il est recommandé de contacter périodiquement l'assistance technique pour un contrôle métrologique de l'ensemble de la structure du Digital ADAS 2.0.

8. Mise au rebut

8.1

Mise au rebut de l'équipement



Le produit est conforme aux exigences de la directive communautaire 2012/19/CE. La mise au rebut doit être effectuée selon les réglementations locales en matière d'élimination des déchets : ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ordinaires, mais déposez-le dans un centre de collecte spécifique situé dans votre région, conformément aux lois en vigueur.

8.2

Mise au rebut des emballages

Les équipements électriques et électroniques ne doivent jamais être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent subir un processus de recyclage spécial. L'emballage doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur. De cette façon, vous contribuerez à la protection de l'environnement.

Índice

1. Informação geral

1.1 Notas gerais	115
------------------	-----

2. Identificação

2.1 Identificação do fabricante	116
2.2 Identificação do modelo	116
2.3 Diretivas de referência	116
2.4 Garantia	116

3. Sobre este manual

3.1 Finalidade do manual	117
3.2 Recipientes	117
3.3 Fornecimento e armazenamento	117
3.4 Símbolos usados neste manual	118

4. Segurança

4.1 Advertências gerais de segurança	119
4.2 Classificação do operador	120

5. Descrição do equipamento

5.1 Configurações	121
5.2 Finalidade	121
5.3 Componentes principais	122
5.4 Características técnicas	122

6. Operação

6.1	Laser DLM-01	123
6.2	Ligar a ferramenta de análise (scantool) ao veículo	124
6.3	Utilizar vídeos tutoriais	124
6.4	Calibração estática da câmara frontal	125
6.5	Calibração radar	131
6.6	Impressão do relatório	140
6.7	Encerrar o sistema	142
6.8	Procedimento de calibração do eixo de propulsão (conformidade CESVI)	144

7. Manutenção

7.1	Verificações periódicas	146
-----	-------------------------	-----

8. Eliminar

8.1	Eliminação do equipamento	147
8.2	Eliminar a embalagem	147

1. Informação geral

1.1

Notas gerais

Obrigado pela sua aquisição do sistema Digital ADAS 2.0.

O sistema permite uma calibração simples e fiável dos sistemas de assistência ao condutor, como a câmara e radar.

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução total ou parcial deste manual, seja em papel ou em forma eletrónica.

A impressão é permitida para o uso exclusivo do utilizador e operadores do equipamento ao qual o manual se refere.

A MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. e os recursos empregues na produção deste manual não assumem qualquer responsabilidade que derive do uso inapropriado do manual e do equipamento, garantindo que a informação constante no presente no manual foi cuidadosamente verificada.

O produto pode estar sujeito a modificações e melhorias. A MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. Reserva o direito de modificar a informação contida no manual sem aviso.

O fabricante não se responsabiliza por danos ou ferimentos a pessoas, animais e bens nos seguintes casos:

- Danos ao produto devido a fatores externos ao fabricante ou à não conformidade com a legislação em vigor
- Modificações feitas ao produto sem autorização expressa por escrito do fabricante
- Utilização para fins diferentes daqueles descritos neste manual

2. Identificação

2.1

Identificação do fabricante

O equipamento é fabricado por:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel 10/A - 43122 Parma (Itália)

Telefone 39 0521 954411 - Fax 39 0521 954490

Email: info.aftermarket@mahle.com

internet www.mahle-aftermarket.com

2.2

Identificação do modelo

O equipamento coberto por este manual é:

- Modelo: Digital ADAS 2.0

2.3

Diretivas de referência

O equipamento é fabricado em conformidade com as Diretivas Comunitárias relevantes aplicáveis a este mercado. Os dados do equipamento são indicados na placa técnica da máquina.

O equipamento cumpre os requisitos das seguintes Diretivas:

- 2014/53/UE - RED, Diretiva de equipamento de rádio
- 2014/35/UE - Diretiva de baixa tensão
- 2014/30/UE - Diretiva de compatibilidade eletromagnética
- 2011/65/UE - RoHS 3

2.4

Garantia



Os termos completos da garantia estão definidos no contrato de vendas.

3. Sobre este manual

3.1

Finalidade do manual

Este manual descreve os procedimentos a seguir para utilizar o sistema Digital ADAS 2.0.

Em caso de dúvidas sobre a correta interpretação das instruções, entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica para obter os esclarecimentos necessários.

3.2

Recipientes

O manual do utilizador destina-se a operadores com formação profissional responsáveis pela utilização do sistema Digital ADAS 2.0.

3.3

Fornecimento e armazenamento

Este manual é fornecido em formato eletrónico.

Guarde este manual com o equipamento para referência fácil.

Este manual é parte integrante em termos de segurança, portanto:

- Deve ser mantido intacto
- Deve ser mantido com o equipamento até ao seu descarte

3.4

Símbolos usados neste manual

Neste manual são utilizados símbolos para enfatizar informação essencial. São utilizados os seguintes símbolos:

Cuidado



Símbolo usado para identificar avisos importantes para o operador e/ou a segurança do equipamento

Proibição



Símbolo usado para identificar operações que não devem ser realizadas, ou comportamento que não deve ser adotado, pois pode causar ferimentos pessoais ou danos ao equipamento

Obrigação



Símbolo utilizado para identificar informação de importância em específico no manual

4. Segurança

4.1

Advertências gerais de segurança



Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de operar o equipamento.

- Utilize apenas acessórios originais distribuídos pela MAHLE
- O equipamento não pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento
- As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção responsabilidade do utilizador não deve ser realizada por crianças
- O contacto do equipamento com água ou líquidos é proibido
- Durante as operações de manutenção no equipamento, não devem ser modificadas peças mecânicas nem elétricas
- A ligação à fonte de alimentação do equipamento deve ser realizada de acordo com os regulamentos nacionais de cablagem e o cabo elétrico para a ligação do cabo de ligação terra externo deve ser seguro

- Não utilize o equipamento se a ficha, o cabo elétrico ou o próprio equipamento apresentar danos
- Se não for expressamente necessário, não use o sistema com o veículo em movimento
- Coloque e utilize sempre o equipamento numa superfície seca, estável, nivelada e horizontal
- Desligue sempre o equipamento após utilizar e antes de manusear, limpar ou realizar manutenção
- Durante o movimento vertical do alvo digital, verifique continuamente as peças em movimento, para evitar o esmagamento. Não aplique tração no cabo de alimentação
- Não utilize o equipamento em contacto direto com fontes de calor, chamas vivas, faíscas, superfícies quentes e em contacto com ar comprimido gases de escape e fumos
- Não utilize o equipamento em ambientes com uma atmosfera explosiva.
- Não é permitido encostar-se à estrutura do Digital ADAS 2.0 para evitar que vire, danos ou ferimentos
- Quando utiliza telémetros, os operadores devem seguir as instruções de utilização desses dispositivos e evitar absolutamente direcionar o feixe laser para pessoas, animais ou objetos refletores

- Durante a calibração de sistemas radar, recomendamos que não se coloque entre o dispositivo radar do veículo e o painel de calibração. Deve permanecer fora do alcance do dispositivo radar do veículo
- Durante a utilização do alvo digital, os operadores devem seguir as instruções de utilização deste aparelho
- Não bata na barra graduada e outras partes do equipamento
- Não bata no ecrã do alvo digital diretamente ou com objetos
- Preste atenção quando manuseia os cliques de ligação às rodas do veículo, devido à presença de objetos pontiagudos e cortantes
- O equipamento contém dispositivos que utilizam baterias de íões de lítio. A substituição dessas baterias é da responsabilidade única do centro de serviço autorizado
- No caso de longos períodos de inatividade, é necessário recarregar periodicamente as baterias. A descarga completa da bateria comprometerá sua vida útil
- Substitua as baterias com baterias similares, conforme indicado nos manuais individuais dos dispositivos que as requerem
- Desligue o aparelho quando a utilização de aparelhos de rádio, quer integrados ou ligados ao Digital ADAS 2.0 pode provocar

interferência ou situações de perigo, por exemplo, perto de equipamento médico ou de pessoas com dispositivos médicos implantados (por ex. pacemakers, desfibriladores, etc.) ou combustíveis, químicos ou explosivos

4.2

Classificação do operador

Operador responsável pela operação

Operador responsável por iniciar e verificar o funcionamento do equipamento. Pode efetuar operações de configuração simples

5. Descrição do equipamento

5.1

Configurações

O Digital ADAS 2.0 é um sistema interativo que permite a calibração simples e fiável dos sistemas de assistência ao condutor (câmara e radar). É vendido na configuração seguinte:

- Câmara Digital ADAS 2.0 + Radar (para calibração dos sistemas da câmara, radar e vários sistemas auxiliares)

5.2

Finalidade



O equipamento abrangido por este manual foi concebido para uma calibração simples e fiável dos sistemas de assistência ao condutor, como as câmaras e radar. O Digital ADAS 2.0 deve ser utilizado em conjunto com uma ferramenta de análise produzida pela MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (consulte o manual do instrumento da ferramenta de análise).

Se a oficina onde o sistema for utilizado já tiver uma ferramenta de análise (utilizada para outras operações), será suficiente ativar a parte do software relativa à calibração no interior da ferramenta de análise. Esta operação é realizada pela MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Componentes principais

Componentes principais


- a** Estrutura de suporte móvel
- b** Alvo Digital de 65"
- c** Telémetro laser DLM-01
- d** Espelho para calibração laser
- e** Barra métrica com banda magnética
- f** Digital ADAS CPU com teclado
- g** Controlo remoto para movimento vertical da estrutura
- h** Câmara (caso exista)

**g**

5.4 Características técnicas

Características técnicas

Dimensões gerais	205 x 272 x 100 cm
Peso	145 Kg
Fonte de alimentação	CA de 230 V - 1 kW



6. Operação

Os procedimentos de calibração do sistema Digital ADAS 2.0 são orientados pelo instrumento da ferramenta de análise.

6.1

Laser DLM-01

Existem dois modos de utilização previstos para o DLM-01:

Medições com o DLM-01 na barra de medição

Neste modo, o DLM-01 é instalado no suporte específico localizado na barra de medição no Digital ADAS 2.0. É utilizado para efetuar medições para determinar a posição do veículo em calibração relativamente à estrutura ou a um único componente (por exemplo, módulo RADAR)

As medidas feitas são:

- Distância em mm do alvo de referência colocado nos clipe montados nos pneus do veículo ou do componente específico (por exemplo, módulo RADAR). Esta medição é feita com o medidor LASER
- Posição em mm do DLM-01 na barra de medição, em relação ao ponto de origem (fim da barra de medição)

Medições com o DLM-01 fora da barra de medição

Neste modo, o DLM-01 é separado do suporte e utilizado para fazer medições específicas no veículo.

As medidas feitas são:

- Distância em mm do lado de trás do medidor LASER até ao ponto desejado (por exemplo: altura do arco de roda a partir do solo)
- Esta medição é feita com o medidor de distância LASER

6.2

Ligar a ferramenta de análise (scantool) ao veículo

O instrumento da ferramenta de análise deve ser ligada ao veículo através da sonda de diagnóstico VCI.

Ligar a ferramenta de análise (scantool) ao veículo

- 1 Ligar a ferramenta de análise
- 2 A partir da ferramenta de análise (scantool), verifique o posicionamento do conector de diagnóstico, de acordo com o veículo seleccionado
- 3 Ligue a sonda de diagnóstico VCI à ferramenta de diagnóstico no conector de diagnóstico a bordo (OBD) no interior do veículo



Consulte o manual da ferramenta de análise para operações específicas referentes à sua utilização.


6.3

Utilizar vídeos tutoriais

O sistema Digital ADAS 2.0 inclui tutoriais em vídeo que demonstram os procedimentos de calibração.

O utilizador pode optar por vê-los no alvo digital, saltar para o próximo vídeo, etc.

Prima na parte inferior do ecrã para aceder à visualização do vídeo tutorial.



Legenda de ícones



Prima para ver o vídeo



Prima para ir para o vídeo anterior ou seguinte

6.4

Calibração estática da câmara frontal

Configuração da calibração estática da câmara

Para efetuar a calibração estática da câmara frontal, primeiro avance com a configuração de acordo com o veículo selecionado.

Configuração da calibração estática da câmara

- 1** Selecione o menu de funções “ADAS” a partir do instrumento da ferramenta de análise (scantool)
- 2** Selecione a função “Calibração estática da câmara frontal” e prima o ícone “Seguinte”
- 3** A informação preliminar é exibida no ecrã da ferramenta de análise, como:
3.1 quando a calibração deve ser realizada,
3.2 condições preliminares

O operador deve ler esta informação.
Prima então o ícone “Seguinte”
- 4** Indicações sobre o posicionamento da estrutura do Digital ADAS 2.0 em relação ao veículo selecionado são exibidas no ecrã

Prima então o ícone “Seguinte”
- 5** Posicione a estrutura do Digital ADAS 2.0 conforme ilustrado pela imagem no ecrã

- 6 Monte os clipe nas rodas dianteiras:
6.1 coloque o clipe na jante;
6.2 gire o botão de ajuste para centrar no cubo da roda;
6.3 nivele então a referência posicionada no mesmo clipe

Prima o ícone “Seguinte”

Nota: Nota: os clipe podem estar a fixar ou a apoiar

- 7 Ligue os telémetros e direcione o laser para a referência no clipe, para respeitar as distâncias indicadas na ferramenta de análise

Nota: O laser deve estar posicionado na linha branca vertical, presente na referência, mas não necessariamente no seu centro


- 8 Desloque a estrutura até os valores lidos ficarem verdes. Os dados de distância e posição são automaticamente adquiridos quando o ícone "Seguinte" é premido

- 9 O valor a que o alvo digital deve ser posicionado é ilustrado no ecrã da ferramenta de análise. Utilize então o comando à distância para ajustar a estrutura do Digital ADAS 2.0


Prima o ícone “Seguinte”

- 10 O ecrã da ferramenta de análise (scantool) mostra a mensagem: “Configuração concluída Prima Play para iniciar”


1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



Calibração estática da câmara

Calibração estática da câmara

- 1 Ligue o painel de controlo do veículo
- 2 Prima o ícone “Play” na ferramenta de análise para efetuar o diagnóstico
- 3 Prima “Regulações” no menu lateral para efetuar a calibração da câmara
- 4 Selecione “Calibração estática ...”
- 5 Prima “Iniciar”
- 6 Algumas condições a serem verificadas são exibidas no ecrã da ferramenta de análise


Prima o ícone “Seguinte” se as condições forem satisfeitas
- 7 O ecrã mostra então uma mensagem a indicar que a calibração está a ser realizada

- 8 Quando a calibração está concluída, é exibida uma mensagem a indicar “Calibração realizada” no ecrã da ferramenta de análise e os valores de calibração são exibidos


2




3




4




5



6



8



6.5

Calibração radar

Configuração de calibração estática do radar (standard)

Para efetuar a calibração estática do radar frontal, primeiro avance com a configuração de acordo com o veículo selecionado.

Para veículos que necessitem de uma ferramenta dedicada (instrumento, dispositivo, acessório, etc.), consulte as instruções na ferramenta de análise.

Configuração da calibração estática do radar


- 1 Seleccione o menu de funções “ADAS” a partir do instrumento da ferramenta de análise (scantool)
- 2 Seleccione a função “Calibração estática do radar frontal” e prima o ícone “Seguinte”
- 3 A lista dos acessórios necessários para executar o procedimento é exibida no ecrã da ferramenta de análise. O operador deve portanto ter esses acessórios disponíveis
Prima então o ícone “Seguinte”
- 4 A informação preliminar é exibida no ecrã da ferramenta de análise, como:
4.1 quando a calibração deve ser realizada,
4.2 condições preliminares

O operador deve ler esta informação


Prima então o ícone “Seguinte”

- 5** Ligue o telémetro R e aponte o laser para o centro do módulo de radar. Coloque a zero se o medidor laser o exigir. Ajuste a altura da estrutura através do controlo remoto na ferramenta de análise (scantool)
- Prima então o ícone “Seguinte”
- 6** Monte os clipe nas rodas dianteiras:
6.1 coloque o clipe na jante;
6.2 gire o botão de ajuste para centrar no cubo da roda;
6.3 nivele então a referência posicionada no mesmo clipe
- Prima o ícone “Seguinte”
- 7** Ligue os telémetros L e aponte o laser para os respetivos alvos, para respeitar as distâncias indicadas na ferramenta de análise (scantool). Ajuste a altura da estrutura através do controlo remoto na ferramenta de análise (scantool)
- Nota:** O laser deve estar posicionado na linha branca vertical, presente na referência, mas não necessariamente no seu centro
- 8** Prima o controlo remoto na ferramenta de análise (scantool) até a estrutura se posicionar automaticamente na altura correta
- 9** Coloque a estrutura do Digital ADAS 2.0 a uma determinada altura. Posicione o espelho radar num valor indicado. Rode o espelho de acordo com o valor indicado. Faça os ajustes solicitados
- Prima o ícone “Seguinte”
- 10** O ecrã da ferramenta de análise (scantool) mostra a mensagem: “Configuração concluída Prima Play para iniciar”


1



2




3




6




7



8



9



10



11



Calibração estática do radar

Calibração estática do radar

- 1 Ligue o painel de controlo do veículo
- 2 Prima o ícone “Play” na ferramenta de análise para efetuar o diagnóstico
- 3 Prima “Regulações” no menu lateral para efetuar a calibração da câmara
- 4 Selecione “Calibração estática ...”
- 5 Prima “Iniciar”
- 6 Algumas condições a serem verificadas são exibidas no ecrã da ferramenta de análise

Prima o ícone “Seguinte” se as condições forem satisfeitas
- 7 O ecrã apresenta então como inclinar o espelho

Ajuste o espelho ao girar o botão

Prima o ícone “Seguinte”

- 8 É então exibida uma mensagem de verificação no ecrã

Prima o ícone “Seguinte”

É então efetuada a verificação do primeiro radar
- 9 De seguida, o ecrã apresenta como posicionar o espelho

Ajuste o espelho ao girar o botão

Prima o ícone “Seguinte”
- 10 É então exibida uma mensagem de verificação no ecrã

Prima o ícone “Seguinte”

É então efetuada a verificação do segundo radar
- 11 De seguida, o ecrã apresenta como posicionar o espelho

Ajuste o espelho ao girar o botão

Prima o ícone “Seguinte”

- 12 É então exibida uma mensagem de verificação no ecrã

Prima o ícone “Seguinte”

É então efetuada a verificação do terceiro radar

- 13 Surge uma mensagem no ecrã a indicar que é necessário um ajuste manual do sensor

É também visualizada uma imagem com a colocação dos parafusos a utilizar

Prima o ícone “Seguinte”

- 14 É apresentado um resumo dos valores de calibração no ecrã

Prima o ícone “Seguinte”

- 15 Se o sistema achar necessário fazer outros ajustes, ele indica isso no visor

Avance então com os ajustes solicitados


- 16 Quando a calibração está concluída, é exibida uma mensagem a indicar “Ajuste realizado com sucesso” no ecrã da ferramenta de análise

Siga o procedimento acima até o radar estar na posição correta.




Execute as ações de ajuste indicadas na ferramenta de análise (scantool).


2




3




4




5



6




7




8



10




12




9




11



13



14



16



6.6 Impressão do relatório

No final das operações de calibração, pode imprimir um relatório, em formato digital PDF ou formato de papel.

Impressão do relatório

- 1** Clique no ícone “Barra de notificação” para abrir o menu da barra lateral na ferramenta de análise
- 2** Prima o ícone “Imprimir”
- 3** Introduza manualmente a informação necessária e prima o ícone “Seguinte”
- 4** São visualizados os dados:
 - 4.1** Informação geral,
 - 4.2** Dados da oficina,
 - 4.3** Dados do veículo,
 - 4.4** Info da unidade de controlo,
 - 4.5** Erros de diagnóstico,
 - 4.6** Ajustes

Pode então guardar, imprimir e/ou enviar por email

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

AVVIO

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

OPZIONI DI STAMPA

TechPRO

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: X < □ ≡ ✉

6.7

Encerrar o sistema

O sistema pode ser encerrado por:

- o instrumento de diagnóstico da ferramenta de análise
- o software exibido no alvo digital



O sistema Digital ADAS deve ser sempre desligado devidamente. Não desligue o sistema cortando a energia, porque pode causar danos à Digital ADAS CPU.

Encerramento com a ferramenta de análise

Encerramento com a ferramenta de análise

- 1 Prima o ícone Sair no ecrã da ferramenta de análise
- 2 Surge um ecrã a solicitar que confirme o encerramento

Prima “Sim”

Nota: O sistema desliga

Encerramento do alvo digital

Encerramento do alvo digital

- 1 Usando o teclado Digital ADAS CPU, aceda ao canto superior direito do alvo digital
- 2 Surge um menu pop-up
- 3 Clique:
 - 3.1 Sair = permite-lhe sair do software e encerrar como encerramento normal Win10
 - 3.2 Desligar = permite que o sistema seja desligado automaticamente

Nota: O sistema desliga

6.8

Procedimento de calibração do eixo de propulsão (conformidade CESVI)


No caso de ser necessário efetuar a calibração a partir do eixo de propulsão, deve seguir o seguinte procedimento.

Procedimento de calibração do eixo de propulsão


- 1** Selecione o tipo de teste nas definições
- 2** Durante a execução do procedimento de medição de entre-eixos do veículo, como solicitado (primeiro-meça a distância do clipe na roda traseira e depois na roda dianteira)

Prima “Seguinte”
- 3** Introduza a medida de entre-eixos e prima “Seguinte”
- 4** Execute a calibração com o clipe posicionado nas rodas traseiras, seguindo as indicações


1



2



3



4



7. Manutenção

O sistema Digital ADAS 2.0 deve ser mantido intacto, limpo e protegido contra poeiras através das coberturas apropriadas.

Não remova as peças que constituem todo o equipamento.

Carregue as baterias com frequência e troque as baterias assim que indicado pelos dispositivos e, em qualquer caso, pelo menos uma vez por ano.

7.1

Verificações periódicas

Recomenda-se que contacte periodicamente a Assistência Técnica para uma verificação metrológica de toda a estrutura Digital ADAS 2.0.

8. Eliminar

8.1

Eliminação do equipamento



O produto está em conformidade com os requisitos da Diretiva de Conformidade 2012/19/UE. A eliminação deve ser executada em conformidade com os regulamentos locais sobre eliminação de resíduos: não descarte este produto junto com o lixo doméstico normal, mas entregue em centros de recolha específicos na sua área, em acordo com as leis em vigor.

8.2

Eliminar a embalagem

O equipamento elétrico e eletrónico nunca deve ser eliminado junto com o lixo doméstico, mas deve ser sujeito a um processo de reciclagem especial. A embalagem deve ser eliminada de acordo com os regulamentos em vigor. Desta forma, irá contribuir para proteger o ambiente.

Índice

1. Información general

1.1 Notas generales	151
---------------------	-----

2. Identificación

2.1 Identificación del fabricante	152
2.2 Identificación de modelo	152
2.3 Directivas de referencia	152
2.4 Garantía	152

3. Acerca de este manual

3.1 Finalidad del manual	153
3.2 Destinatarios	153
3.3 Suministro y almacenamiento	153
3.4 Símbolos usados en este manual	154

4. Seguridad

4.1 Advertencias generales sobre seguridad	155
4.2 Clasificación de operarios	156

5. Descripción del equipo

5.1 Configuraciones	157
5.2 Uso pretendido	157
5.3 Componentes principales	158
5.4 Características técnicas	158

6. Funcionamiento

6.1	Láser DLM-01	159
6.2	Conectar la scantool al vehículo	160
6.3	Usando videotutoriales	160
6.4	Calibración estática de cámara delantera	161
6.5	Calibración de radar	167
6.6	Impresión de informes	176
6.7	Cómo apagar el sistema	178
6.8	Procedimiento de calibración de eje de empuje (cumple CESVI)	180

7. Mantenimiento

7.1	Comprobaciones periódicas	182
-----	---------------------------	-----

8. Eliminación

8.1	Eliminación del equipo	183
8.2	Eliminación de embalajes	183

1. Información general

1.1

Notas generales

Gracias para adquirir el sistema Digital ADAS 2.0.

El sistema permite una calibración simple y fiable de sistemas de asistencia al conductor, tales como cámara y radar.

Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual, ya sea en papel en formato electrónico.

Se permite imprimir para uso exclusivo por parte del usuario y los operarios del equipo al que se refiere este manual.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. y los recursos empleados en la producción de este manual no asumen ninguna responsabilidad que derive del uso indebido del manual y el equipo, garantizando que la información contenida en este manual ha sido comprobada cuidadosamente.

El producto puede ser sometido a modificaciones y mejoras. MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. se reserva el derecho de modificar sin aviso la información contenida en el manual.

El fabricante no asume responsabilidad por daño o lesiones a personas, animales y la propiedad en los siguientes casos:

- Daños al producto debidos a factores externos al fabricante o por no cumplir la legislación actual
- Modificaciones hechas al producto sin expresa autorización por escrito del fabricante
- Uso para finalidades distintas a las descritas en este manual

2. Identificación

2.1

Identificación del fabricante

El equipo ha sido fabricado por:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel, 10/A - 43122 Parma (Italia)

Teléfono 39 0521 954411 - Fax 39 0521 954490

correo electrónico: info.aftermarket@mahle.com

internet www.mahle-aftermarket.com

2.2

Identificación de modelo

El equipo cubierto por este manual es:

- Modelo: Digital ADAS 2.0

2.3

Directivas de referencia

El equipo se fabrica cumpliendo las Directivas Comunitarias pertinentes aplicables a su mercado. Los datos del equipo se indican en la placa de datos técnicos de la máquina.

Este equipo cumple los requisitos de las siguientes Directivas:

- 2014/53/UE - Directiva de Equipo de Radio RED
- 2014/35/UE - Directiva de baja tensión
- 2014/30/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética
- 2011/65/UE - RoHS 3

2.4

Garantía



Todos los términos de la garantía se establecen en el contrato de venta.

3. Acerca de este manual

3.1

Finalidad del manual

Este manual describe los procedimientos a seguir para usar el sistema Digital ADAS 2.0.

En caso de dudas acerca de la correcta interpretación de las instrucciones, contactar con el servicio de asistencia técnica para obtener las aclaraciones necesarias.

3.2

Destinatarios

El manual de usuario está pensado para operarios formados profesionalmente a cargo de usar el sistema Digital ADAS 2.0.

3.3

Suministro y almacenamiento

Este manual se proporciona en formato electrónico.

Este manual se debe conservar con el equipo para tener una referencia fácil.

Este manual es parte integral en términos de seguridad, por lo tanto:

- Se debe guardar intacto
- Se debe mantener con el equipo hasta su demolición

3.4

Símbolos usados en este manual

Por todo este manual se usan símbolos para destacar información clave. Se usan los siguientes símbolos:

Precaución



Símbolo usado para identificar advertencias importantes para la seguridad del operario y/o el equipo

Prohibición



Símbolo usado para identificar operaciones que no se deben realizar o comportamiento que no se debe adoptar ya que podría provocar lesiones personales o daño al equipo

Obligación



Símbolo usado para identificar información de particular importancia en el manual

4. Seguridad

4.1

Advertencias generales sobre seguridad



Este manual de instrucciones se debe leer cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

- Usar únicamente accesorios originales distribuidos por MAHLE
- Este equipo no debe ser usado por niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento
- Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento bajo la responsabilidad del usuario no deben ser realizados por niños
- Se prohíbe cualquier contacto del equipo con agua o líquidos
- Durante operaciones de mantenimiento en el equipo, no se deben modificar piezas mecánicas o eléctricas
- La conexión del equipo al suministro de energía se debe llevar a cabo según los reglamentos nacionales de cableado, y el cable de alimentación para la conexión al cable de tierra externo debe ser fiable

- No usar el equipo si el enchufe, el cable de alimentación o el equipo están dañados
- Si no se necesita expresamente, no usar el sistema con el vehículo en movimiento
- Colocar y usar siempre el equipo en una superficie seca, estable, nivelada y horizontal
- Desenchufar siempre el equipo después de usarlo y antes de manipularlo, limpiarlo o realizar un mantenimiento
- Durante el movimiento vertical de la diana digital, comprobar continuamente las piezas en movimiento, a fin de evitar aplastamiento. No tirar del cable de alimentación
- No usar el equipo en contacto directo con fuentes de calor, llamas vivas, chispas, superficies calientes y en contacto con aire comprimido, gases de escape y humos
- No usar el equipo en ambientes con atmósfera explosiva
- No se permite reclinarse sobre la estructura Digital ADAS 2.0 para evitar volcar, daños o lesiones
- Al usar telémetros láser, los operarios deben seguir las instrucciones de uso de estos dispositivos y evitar estrictamente dirigir el haz láser hacia personas, animales u objetos reflectantes
- Cuando se calibran sistemas de radar, se recomienda no permanecer entre el dis-

positivo radar del vehículo y el panel de calibración. Se debe permanecer fuera del alcance de funcionamiento del dispositivo radar del vehículo

- Mientras se utiliza la diana digital, los operarios deben seguir las instrucciones para usar este dispositivo
- No golpear la barra graduada ni otras piezas del equipo
- No golpear la pantalla de la diana digital directamente o con objetos
- Prestar atención cuando se manejen las presillas de conexión a las ruedas del vehículo debido a la presencia de piezas puntiagudas y cortantes
- El equipo contiene dispositivos que utilizan baterías de iones de litio. La sustitución de estas baterías es responsabilidad única del centro de servicio autorizado
- En caso de largos períodos de inactividad es necesario recargar periódicamente las baterías. Completar la descarga de la batería pondrá en peligro su vida
- Sustituir baterías por baterías similares como se proporciona en los manuales individuales de los dispositivos que los proporcionan
- Apagar el dispositivo cuando el uso de aparatos de radio, integrados o conectados a Digital ADAS 2.0, pueda provocar

interferencia o situaciones peligrosas, por ejemplo en las inmediaciones de equipo médico o personas con equipo médico implantado (p. ej. marcapasos, desfibriladores, etc.), o de combustibles, productos químicos o explosivos

4.2

Clasificación de operarios

Operario a cargo del funcionamiento

Operario responsable de arrancar y comprobar el funcionamiento del equipo. Puede realizar operaciones simples de configuración

5. Descripción del equipo

5.1

Configuraciones

Digital ADAS 2.0 es un sistema interactivo que permite una calibración simple y fiable de sistemas de asistencia al conductor (cámara y radar). Se vende con la siguiente configuración:

- Cámara Digital ADAS 2.0 + Radar (para calibración de cámara, radar y diversos sistemas auxiliares)

5.2

Uso pretendido


El equipo cubierto por este manual ha sido diseñado para una calibración simple y fiable de sistemas de asistencia al conductor, tales como cámaras y radar. Digital ADAS 2.0 se debe usar conjuntamente con una scantool producida por MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (ver manual del instrumento scantool).

Si el taller donde se va a usar el sistema ya tiene posesión del instrumento scantool (usado para otras operaciones), será suficiente habilitar las partes del software relacionadas con la calibración dentro de scantool. Esta operación es llevada a cabo por MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Componentes principales

Componentes principales


- a Estructura de soporte móvil
- b Diana digital de 65"
- c Telémetro láser DLM-01
- d Espejo para calibración láser
- e Barra métrica con banda magnética
- f Digital ADAS CPU con teclado
- g Control remoto de movimiento vertical de estructura
- h Cámara (si la hay)



5.4 Características técnicas

Características técnicas

Dimensiones totales	205 x 272 x 100 cm
Peso	145 kg
Fuente de alimentación	230 V CA - 1 kW



6. Funcionamiento

Los procedimientos de calibración del sistema Digital ADAS 2.0 son guiados por el instrumento scantool.

6.1

Láser DLM-01

Hay dos modos pretendidos para usar el DLM-01:

Mediciones con DLM-01 en la barra de medición

En este modo el DLM-01 se instala en el soporte específico colocado en la barra de medición presente en el DIGITAL ADAS 2.0. Se usa para hacer mediciones para determinar la posición del vehículo que se está calibrando con respecto a la estructura o a un único componente (p. ej. módulo RADAR)

Las mediciones tomadas son:

- La distancia en mm desde la diana de referencia colocada sobre las presillas montadas en los neumáticos del vehículo o desde el componente específico (p. ej. módulo RADAR). Esta medición se realiza con el medidor LÁSER

- La posición en mm del DLM-01 en la barra de medición, con respecto al punto de origen (extremo de la barra de medición)

Mediciones con DLM-01 fuera de la barra de medición

En este modo, el DLM-01 se desconecta del soporte y se usa para realizar mediciones específicas en el vehículo.

Las mediciones tomadas son:

- La distancia en mm desde el lado trasero del medidor LÁSER al punto requerido (p. ej.: altura del paso de rueda desde el suelo)
- Esta medición se realiza con el medidor de distancia LÁSER

6.2

Conectar la scantool al vehículo

El instrumento scantool debe estar conectado al vehículo por medio de la sonda de diagnóstico VCI.

Conectar la scantool al vehículo

- 1 Encender la scantool
- 2 Desde la scantool, comprobar el posicionamiento del conector de diagnóstico, sobre la base del vehículo seleccionado
- 3 Conectar la sonda de diagnóstico VCI de la scantool al conector de diagnóstico a bordo (OBD) dentro del vehículo



Consultar el manual de la scantool para operaciones específicas concernientes a su uso.


6.3

Usando videotutoriales

El sistema Digital ADAS 2.0 incluye videotutoriales que demuestran procedimientos de calibración.

El usuario puede elegir verlos sobre la diana digital, saltar al siguiente vídeo, etc.

Presionar en la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de videotutorial.



Leyenda de iconos



Presionar para ver el video



Presionar para ir al video anterior o siguiente

6.4

Calibración estática de cámara delantera

Configuración de calibración de cámara estática

Para realizar la calibración estática de cámara delantera, primero hay que proceder a su configuración según el vehículo seleccionado.

Configuración de calibración de cámara estática

- 1 Seleccionar el menú de funciones "ADAS" desde el scantool
- 2 Seleccionar la función "Calibración estática de cámara delantera" y presionar el icono "Siguiente"
- 3 En la pantalla de la scantool se muestra información preliminar, tal como:
3.1 cuándo se tiene que realizar la calibración,
3.2 Condiciones previas

El operario debe leer esta información.
Luego presionar el icono "Siguiente"
- 4 En la pantalla se muestran indicaciones relativas al posicionamiento de la estructura Digital ADAS 2.0 con respecto al vehículo seleccionado

Luego presionar el icono "Siguiente"
- 5 Posicionar la estructura del Digital ADAS 2.0 como se muestra en la imagen que aparece en la pantalla

- 6 Montar las presillas en las ruedas delanteras:
6.1 colocar la presilla en la llanta;
6.2 girar el pomo de ajuste para centrarlo sobre el buje de rueda;
6.3 luego, nivelar la referencia posicionada en la misma presilla

Presionar el icono "Siguiente"

Nota: Las presillas se puede sujetar o soportar

- 7 Encender los telémetros y apuntar el láser a la referencia en la presilla, a fin de respetar las distancias indicadas en la scantool
- Nota:** El láser se debe colocar sobre la línea blanca vertical presente en la referencia, pero no necesariamente en su centro


- 8 Mover la estructura hasta que los valores de lectura se pongan en verde. Datos de distancia y posición se toman automáticamente cuando se presiona el icono "Siguiente"

- 9 El valor al que se debe posicionar la diana digital se muestra en la pantalla de la scantool. Luego usar el mando a distancia vertical para ajustar la estructura del Digital ADAS 2.0


Presionar el icono "Siguiente"

- 10 La pantalla de la scantool muestra el mensaje: "Configuración completada". Presionar Reproducir para empezar "


1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



Calibración estática de cámara

Calibración estática de cámara

- 1 Encender el panel de control del vehículo
- 2 Presionar el icono "Reproducir" en la scantool para realizar la diagnosis
- 3 Presionar "Ajustes" en el menú lateral para realizar la calibración de cámara
- 4 Seleccionar "Calibración estática..."
- 5 Presionar "Empezar"
- 6 Algunas condiciones a comprobar se muestran en la pantalla de la scantool

Si se cumplen las condiciones presionar el icono "Siguiente"

- 7 La pantalla muestra entonces un mensaje que indica que se está realizando la calibración

- 8 Cuando se completa la calibración, en la pantalla de la scantool se muestra un mensaje indicando "Calibración realizada" y se exponen los valores de calibración


2




3




4




5



6



8



6.5

Calibración de radar

Configuración de calibración estática de radar (estándar)

Para realizar la calibración estática de radar delantero, primero hay que proceder a su configuración según el vehículo seleccionado.

Para vehículos que requieren una herramienta dedicada (instrumento, dispositivo, accesorio, etc.) consultar las instrucciones en la scantool.

Configuración de calibración estática de radar

- 1 Seleccionar el menú de funciones "ADAS" desde el scantool
- 2 Seleccionar la función "Calibración estática de radar delantero" y presionar el icono "Siguiente"
- 3 La lista de accesorios necesarios para realizar el procedimiento se muestra en la pantalla de la scantool. El operario por lo tanto debe tener disponibles estos accesorios
Luego presionar el icono "Siguiente"
- 4 En la pantalla de la scantool se muestra información preliminar, tal como:
 - 4.1 cuándo se tiene que realizar la calibración,
 - 4.2 Condiciones previas

El operario debe leer esta información

Luego presionar el icono "Siguiente"

- 5 Encender el telémetro R y apuntar con el láser al centro del módulo de radar. Realizar una puesta a cero en caso que lo solicite el medidor láser. Ajustar la altura de la estructura a través del mando a distancia en la scantool

Luego presionar el icono "Siguiente"

- 6 Montar las presillas en las ruedas delanteras:
6.1 colocar la presilla en la llanta;
6.2 girar el pomo de ajuste para centrarlo sobre el buje de rueda;
6.3 luego, nivelar la referencia posicionada en la misma presilla

Presionar el icono "Siguiente"

- 7 Encender los telémetros L y apuntar el láser a las dianas respectivas, para respetar las distancias indicadas en la scantool. Ajustar la altura de la estructura a través del mando a distancia en la scantool

Nota: El láser se debe colocar sobre la línea blanca vertical presente en la referencia, pero no necesariamente en su centro


- 8 Presionar el mando a distancia en la scantool hasta que la estructura se posicione automáticamente por sí misma en la altura correcta

- 9 Llevar la estructura del Digital ADAS 2.0 a cierta altura. Posicionar el espejo de radar en un valor indicado. Rotar el espejo según el valor indicado.
Hacer los ajustes requeridos


Presionar el icono "Siguiente"

- 10 La pantalla de la scantool muestra el mensaje: "Configuración completada".
Presionar Reproducir para empezar "



1




2




3




5




7



8



9



10



11



Calibración estática de radar

Calibración estática de radar

- 1 Encender el panel de control del vehículo
- 2 Presionar el icono "Reproducir" en la scantool para realizar la diagnosis
- 3 Presionar "Ajustes" en el menú lateral para realizar la calibración de cámara
- 4 Seleccionar "Calibración estática..."
- 5 Presionar "Empezar"
- 6 Algunas condiciones a comprobar se muestran en la pantalla de la scantool

Si se cumplen las condiciones presionar el icono "Siguiente"

7 Luego la pantalla muestra cómo inclinar el espejo

Ajustar el espejo girando el mando

Presionar el icono "Siguiente"

- 8 Luego en la pantalla se muestra un mensaje de verificación

Presionar el icono "Siguiente"

Luego se realiza la primera comprobación de radar
- 9 A continuación, la pantalla muestra cómo posicionar el espejo

Ajustar el espejo girando el mando

Presionar el icono "Siguiente"
- 10 Luego en la pantalla se muestra un mensaje de verificación

Presionar el icono "Siguiente"

Luego se realiza la segunda comprobación de radar
- 11 A continuación, la pantalla muestra cómo posicionar el espejo

Ajustar el espejo girando el mando

Presionar el icono "Siguiente"

- 12 Luego en la pantalla se muestra un mensaje de verificación

Presionar el icono "Siguiente"

Luego se realiza la tercera comprobación de radar

- 13 En la pantalla aparece un mensaje que indica que se requiere un ajuste manual del sensor

También se expone una imagen con la colocación de tornillos a manejar

Presionar el icono "Siguiente"

- 14 Luego en la pantalla se muestra un resumen de los valores de calibración

Presionar el icono "Siguiente"

- 15 Si el sistema considera necesario hacer otros ajustes, indica esto en la pantalla

Luego proceder con los ajustes requeridos


- 16 Cuando se completa la calibración, en la pantalla de la scantool se muestra un mensaje que indica "Ajuste completado con éxito"




Seguir los procedimiento anteriores hasta que el radar esté en la posición correcta.

Llevar a cabo los ajustes indicados en la scantool.


2



3




4




5



6




7




8




10




12



9




11




13



14



16



6.6

Impresión de informes

Al final de las operaciones de calibración, se puede imprimir un informe, en PDF digital o formato de papel.

Impresión de informes

- 1 Clic en el icono "barra de notificaciones" para abrir el menú de barra lateral en la scantool
- 2 Presionar el icono de imprimir
- 3 Introducir manualmente la información requerida, luego presionar el icono "Siguiente"
- 4 Se exponen los datos:
4.1. Información general,
4.2 datos del taller,
4.3 datos del vehículo,
4.4 información de unidad de control,
4.5 errores de diagnosis,
4.6 ajustes

Luego se puede guardar, imprimir y/o enviar por correo electrónico

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

AVVIO

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

OPZIONI DI STAMPA

TechPRO

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: X < □ ≡ ✉

6.7

Cómo apagar el sistema

El sistema se puede apagar con:

- el instrumento de diagnosis scantool
- el software expuesto en la diana digital



El sistema Digital ADAS siempre debe ser apagado correctamente. No apagar el sistema cortando la alimentación ya que se pueden provocar daños a la Digital ADAS CPU.

Parada con scantool

Parada con scantool

- 1** Presionar el icono de salir en la pantalla de la scantool
- 2** Aparece una pantalla que pide confirmar la parada
Presionar "Si"

Nota: El sistema se para

Parada desde diana digital

Parada desde diana digital

- 1 Usando el teclado de la Digital ADAS CPU, ir a la parte superior derecha de la diana digital
- 2 Aparece un menú emergente
- 3 Clic:
 - 3.1 Salir = permite salir del software y parar de manera normal Win10
 - 3.2 Apagar = permite apagar automáticamente el sistema

Nota: El sistema se para

6.8

Procedimiento de calibración de eje de empuje (cumple CESVI)


En caso que sea necesario realizar la calibración desde el eje de empuje, se debe seguir el siguiente procedimiento.

Procedimiento de calibración de eje de empuje


- 1** Seleccionar el tipo de prueba en los ajustes
- 2** Durante la ejecución del procedimiento, se requiere la medición de la batalla del vehículo (medir primero la distancia desde la presilla en la rueda trasera y luego en la delantera)

Presionar "Siguiente"
- 3** Introducir la medida de la batalla y presionar "Siguiente"
- 4** Llevar a cabo la calibración con la presilla posicionada en las ruedas traseras siguiendo las indicaciones


1



2



3



4



7. Mantenimiento

El sistema Digital ADAS 2.0 debe ser mantenido intacto, limpio y protegido contra el polvo por medio de las cubiertas apropiadas.

No retirar las piezas que constituyen el conjunto.

Cargar las baterías regularmente y sustituirlas tan pronto como lo indiquen los dispositivos y en cualquier caso al menos una vez al año.

7.1

Comprobaciones periódicas

Se recomienda contactar con Asistencia Técnica periódicamente para una comprobación metrológica de la estructura del Digital ADAS 2.0 entera.

8. Eliminación

8.1

Eliminación del equipo



El producto cumple los requisitos de la Directiva Comunitaria 2012/19/CE. La eliminación debe ser llevada a cabo cumpliendo los reglamentos locales de eliminación de basura: no desechar este producto con la basura doméstica normal, hay que llevarlo a centros de recogida específicos en la zona, según las leyes vigentes.

8.2

Eliminación de embalajes

Los equipos eléctricos y electrónicos nunca deben ser desechados con la basura doméstica, deben ser sometidos a un proceso de reciclaje especial. El embalaje debe ser desechado según los reglamentos vigentes. De esta manera usted contribuirá a proteger el medioambiente.

Indice

1. Informazioni generali

1.1 Note generali	79
-------------------	----

2. Identificazione

2.1 Identificazione fabbricante	80
2.2 Identificazione modello	80
2.3 Direttive di riferimento	80
2.4 Garanzia	80

3. Informazioni sul manuale

3.1 Scopo del manuale	81
3.2 Destinatari	81
3.3 Fornitura e conservazione	81
3.4 Simbologia utilizzata all'interno del manuale	82

4. Sicurezze

4.1 Avvertenze generali di sicurezza	83
4.2 Classificazione operatori	84

5. Descrizione dell'apparecchiatura

5.1 Configurazioni	85
5.2 Uso previsto	85
5.3 Componenti principali	86
5.4 Caratteristiche tecniche	86

6. Utilizzo

6.1	Laser DLM-01	87
6.2	Connessione dello scantool all'autoveicolo	88
6.3	Utilizzo dei video tutorial	88
6.4	Calibrazione statica telecamera frontale	89
6.5	Calibrazione radar	95
6.6	Stampa report	104
6.7	Spegnimento del sistema	106
6.8	Procedura di calibrazione da asse di spinta (conforme CESVI)	108

7. Manutenzione

7.1	Controlli periodici	110
-----	---------------------	-----

8. Smaltimento

8.1	Smaltimento apparecchiatura	111
8.2	Smaltimento imballi	111

1. Informazioni generali

1.1

Note generali

Grazie per avere acquistato il sistema Digital ADAS 2.0.

Il sistema permette la calibrazione semplice ed affidabile di sistemi di assistenza alla guida, come telecamera e radar.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica.

È consentita la stampa ad uso esclusivo dell'utente e degli operatori della apparecchiatura a cui il manuale si riferisce.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo improprio sia del manuale che dell'apparecchiatura, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate.

Il prodotto può essere soggetto a modifiche e miglioramenti. MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

Il fabbricante non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni a persone, animali e beni nei seguenti casi:

- Danni al prodotto dovuti a fattori esterni allo stesso o al mancato rispetto della normativa vigente
- Modifiche arredate al prodotto senza esplicita autorizzazione scritta del produttore
- Impiego per scopi diversi rispetto a quelli descritti nel presente manuale

2. Identificazione

2.1

Identificazione fabbricante

L'apparecchiatura è prodotta da:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel, 10/A - 43122 Parma, (Italy)
Tel. +39 0521 954411 – Fax +39 0521 954490
e-mail info.aftermarket@mahle.com
internet www.mahle-aftermarket.com

2.3

Direttive di riferimento

L'apparecchiatura è realizzata in conformità alle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili alla sua immissione sul mercato. I dati caratteristici dell'apparecchiatura sono indicati sulla targa dati tecnici dell'apparecchiatura stessa.

L'apparecchiatura soddisfa i requisiti delle Direttive:

- 2014/53/EU - RED Radio Equipment Directive
- 2014/35/EU - Low Voltage Directive
- 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive
- 2011/65/EU - RoHS 3

2.4

Garanzia



Le clausole complete della garanzia sono riportate nel contratto di vendita.

3. Informazioni sul manuale

3.1

Scopo del manuale

Questo manuale descrive le procedure da seguire per l'utilizzo del sistema Digital ADAS 2.0.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica per ottenere i necessari chiarimenti.

3.2

Destinatari

Il manuale d'uso è destinato ad operatori professionalmente preparati incaricati di utilizzare il sistema Digital ADAS 2.0.

3.3

Fornitura e conservazione

Il manuale è fornito in formato elettronico.

Conservare il presente manuale a corredo dell'apparecchiatura, in modo da poter essere facilmente consultato.

Il manuale è parte integrante ai fini della sicurezza, pertanto:

- Deve essere conservato integro
- Deve seguire l'apparecchiatura fino alla demolizione

3.4

Simbologia utilizzata all'interno del manuale

All'interno del manuale vengono utilizzati simboli per enfatizzare le informazioni di rilevante importanza. Di seguito sono riportati quelli utilizzati:

Attenzione



Simbolo utilizzato per identificare avvertenze importanti per la sicurezza dell'operatore e/o dell'apparecchiatura

Divieto



Simbolo utilizzato per identificare operazioni da non eseguire o comportamenti che non devono essere adottati in quanto potrebbero provocare lesione personale o danno all'apparecchiatura

Obbligo



Simbolo utilizzato per identificare informazioni di particolare importanza all'interno del manuale

4. Sicurezze

4.1

Avvertenze generali di sicurezza



Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura.

- Utilizzare esclusivamente accessori originali distribuiti da MAHLE
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione di responsabilità dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini
- È vietato il contatto dell'apparecchiatura con acqua o liquidi
- Durante le operazioni di manutenzione dell'apparecchiatura non devono essere modificate parti meccaniche o elettriche
- La connessione all'alimentazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita in conformità con le norme nazionali di cablaggio, e il cavo di alimentazione per il collegamento del filo di messa a terra esterno affidabile

- Non utilizzare l'apparecchiatura se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchiatura stessa sono danneggiati
- Se non espressamente richiesto, non utilizzare il sistema con l'autovettura in moto
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchiatura su una superficie asciutta, stabile, piana e orizzontale
- Scollegare sempre l'apparecchiatura dopo l'uso e prima di effettuare spostamenti, la pulizia o la manutenzione
- Durante la movimentazione verticale del target digitale, verificare continuamente le parti in movimento, in modo da evitare schiacciamenti. Non esercitare trazione sul cavo di alimentazione elettrica
- Non utilizzare l'apparecchiatura a contatto diretto con fonti di calore, fiamme libere, scintille, superfici calde, e a contatto con aria compressa, gas di scarico e fumi
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con atmosfera esplosiva
- Non è consentito appoggiarsi alla struttura Digital ADAS 2.0 onde evitare ribaltamenti, danneggiamenti, infortuni
- Durante l'utilizzo dei telemetri laser gli operatori devono attenersi alle istruzioni di uso di tali dispositivi ed evitare tassativamente di dirigere il fascio laser verso persone, animali o oggetti riflettenti

- Si raccomanda, durante la calibrazione dei sistemi radar, di non sostare fra il dispositivo radar del veicolo e il pannello di calibrazione. Occorre rimanere esterni al raggio d'azione del dispositivo radar del veicolo
- Durante l'utilizzo del target digitale gli operatori devono attenersi alle istruzioni di uso di tale dispositivo
- Non urtare la barra graduata e altre parti dell'apparecchiatura
- Non urtare lo schermo del target digitale direttamente o con oggetti
- Porre attenzione durante la manipolazione delle grappe di collegamento alle ruote dei veicoli per la presenza di parti appuntite e taglienti
- L'apparecchiatura contiene dispositivi che fanno uso di batterie Ioni-Litio. La sostituzione di tali batterie è di esclusiva competenza del centro di assistenza autorizzato
- In caso di lunghi periodi di inutilizzo è necessario ricaricare periodicamente le batterie. La scarica completa della batteria, ne compromette la durata
- Sostituire le pile con pile analoghe come previsto dai singoli manuali dei dispositivi che le prevedono
- Spegnere il dispositivo quando l'uso degli apparecchi radio, integrati o collegati a Digital ADAS 2.0, può causare interferen-

ze o situazioni di pericolo, ad esempio in prossimità di apparecchiature mediche o di persone con un'apparecchiatura medica impiantata (es. pacemaker, defibrillatori, ecc.), o di combustibili, sostanze chimiche o esplosivi

4.2

Classificazione operatori

Operatore incaricato del funzionamento

Operatore incaricato ad avviare e controllare il funzionamento dell'apparecchiatura. Può eseguire semplici operazioni di impostazione

5. Descrizione dell'apparecchiatura

5.1

Configurazioni

Digital ADAS 2.0 è un sistema interattivo che consente la calibrazione semplice ed affidabile di sistemi di assistenza alla guida (telecamera e radar). È venduto nella seguente configurazione:

- Digital ADAS 2.0 Camera + Radar (per calibrazione di telecamera, radar e vari sistemi ausiliari)

5.2

Uso previsto


L'apparecchiatura oggetto del presente manuale è stata progettata per la calibrazione semplice ed affidabile di sistemi di assistenza alla guida, come telecamera e radar. Digital ADAS 2.0 deve essere utilizzato in abbinamento ad uno scantool prodotto da MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (vedere manuale dello strumento scantool).

Se l'officina in cui verrà utilizzato il sistema è già in possesso dello strumento scantool (utilizzato per altre operazioni), sarà sufficiente abilitare la parte di software relativa alla calibrazione all'interno dello scantool. Tale operazione è effettuata da MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Componenti principali

Componenti principali


- a** Struttura mobile di supporto
- b** Target digitale 65"
- c** Telemetro laser DLM-01
- d** Specchio per calibrazione laser
- e** Barra metrica con banda magnetica
- f** Digital ADAS CPU con tastiera
- g** Telecomando movimentazione verticale struttura
- h** Telecamera (se presente)



5.4 Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ingombri	205 x 272 x 100 cm
Peso	145 Kg
Alimentazione	230 V AC - 1 kW



6. Utilizzo

Le procedure di calibrazione del sistema Digital ADAS 2.0 sono guidate dallo strumento scan-tool.

6.1

Laser DLM-01

Le modalità di utilizzo previste per il DLM-01 sono due:

Rilevamento misure con DLM-01 su barra di misura

In questa modalità il DLM-01 è installato sullo specifico supporto posto sulla barra di misura presente nel Digital ADAS 2.0. Viene utilizzato per rilevare le misure atte a determinare la posizione del veicolo in calibrazione rispetto alla struttura o ad un singolo componente (es. modulo RADAR)

Le misure rilevato sono:

- Distanza in mm dal target di riferimento posto sulle griffe montate sugli pneumatici del veicolo o dallo specifico componente (es: modulo RADAR). Questa misura viene rilevata con il misuratore LASER

- Posizione in mm del DLM-01 sulla barra di misura, rispetto al punto di origine (estremità della barra di misura).

Rilevamento misure con DLM-01 fuori dalla barra di misura

In questa modalità il DLM-01 viene staccato dal supporto e utilizzato per rilevare specifiche misure sul veicolo.

Le misure rilevato sono:

- Distanza in mm dal lato posteriore del metro LASER al punto richiesto (Es: altezza passaruota rispetto terra)
- Questa misura viene rilevata con distanzimetro LASER

6.2 Connessione dello scantool all'autoveicolo

Lo strumento scantool deve essere collegato all'autoveicolo tramite la sonda diagnosi VCI.

Connessione scantool all'autoveicolo

- 1 Accendere lo strumento scantool
- 2 Dallo strumento scantool verificare il posizionamento del connettore diagnostico, in base all'autoveicolo selezionato
- 3 Collegare al connettore On-board diagnostics (OBD) presente all'interno dell'autoveicolo la sonda diagnosi VCI dello scantool


Fare riferimento al manuale dello scantool per operazioni specifiche inerenti al suo utilizzo.

6.3 Utilizzo dei video tutorial

Nel sistema Digital ADAS 2.0 sono presenti video tutorial dimostrativi delle procedure di calibrazione.

L'utente può scegliere se visualizzarli su target digitale, passare al video successivo, ecc.

Premere nella parte inferiore della videata per accedere alla visualizzazione del video tutorial.



Legenda icone



Premere per visualizzare il video



Premere per passare al video precedente o successivo

6.4 Calibrazione statica telecamera frontale

Configurazione calibrazione statica telecamera

Per eseguire la calibrazione statica della telecamera frontale occorre prima procedere con la sua configurazione in funzione dell'autoveicolo selezionato.

Configurazione calibrazione statica telecamera

- 1** Selezionare dallo strumento scantool il menù delle funzioni "ADAS"
- 2** Selezionare la funzione "Calibrazione statica telecamera frontale" e premere l'icona "Avanti"
- 3** Sono visualizzate sul display dello scantool delle informazioni preliminari, come:
 - 3.1** quando deve essere eseguita la calibrazione,
 - 3.2** condizioni preliminariL'operatore deve leggere queste informazioni. Premere successivamente l'icona "Avanti"
- 4** Sono visualizzate sul display delle indicazioni inerenti al posizionamento della struttura Digital ADAS 2.0 rispetto all'autoveicolo selezionato

Premere successivamente l'icona "Avanti"

5 Posizionare la struttura Digital ADAS 2.0 come mostrato nell'immagine visualizzata sul display

6 Montare le graffe sulle ruote anteriori:
6.1 posizionare la graffa sul cerchione;
6.2 ruotare il pomello di regolazione per centrarlo sul mozzo ruota;
6.3 successivamente, mettere in bolla il riferimento posizionato sulla graffa stessa

Premere l'icona "Avanti"

Nota: le graffe possono essere ad aggrappo o ad appoggio.

7 Accendere i telemetri e puntare il laser contro al riferimento sulla graffa, in modo da rispettare le distanze indicate sullo scantool

Nota: il laser deve essere posizionato sulla riga bianca verticale presente nel riferimento, ma non necessariamente al suo centro


8 Movimentare la struttura finchè i valori letti diventano verdi. I dati di distanza e posizione vengono acquistati automaticamente alla pressione dell'icona "Avanti"

9 Viene visualizzato nel display dello scantool il valore a cui deve essere posizionato il target digitale. Agire quindi sul telecomando verticale per regolare la struttura Digital ADAS 2.0


Premere l'icona "Avanti"

10 Sul display dello scantool è visualizzato il messaggio: "Configurazione completata. Premere Play per iniziare"


1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



Calibrazione statica telecamera

Calibrazione statica telecamera

- 1 Accendere il quadro comandi dell'autoveicolo
- 2 Premere l'icona "Play" sullo scantool per eseguire la diagnosi
- 3 Premere "Regolazioni" nel menù laterale per eseguire la calibrazione della telecamera
- 4 Selezionare "Calibrazione statica..."
- 5 Premere "Avvio"
- 6 Sono visualizzate sul display dello scantool alcune condizioni da verificare
Premere l'icona "Avanti" se le condizioni sono rispettate
- 7 Sul display è quindi visualizzato un messaggio che indica l'esecuzione della calibrazione

- 8 A calibrazione ultimata, viene mostrato sul display dello scantool un messaggio che indica "Calibrazione effettuata" e in cui sono visualizzati i valori di calibrazione


2



4




6




3



5



8



6.5

Calibrazione radar

Configurazione calibrazione statica radar (standard)

Per eseguire la calibrazione statica del radar frontale occorre prima procedere con la sua configurazione in funzione dell'autoveicolo selezionato.

Per le vetture che richiedono un tool (strumento, dispositivo, accessorio, ecc) dedicato fare riferimento alle indicazioni sullo scantool.

Configurazione calibrazione statica radar

- 1** Selezionare dallo strumento scantool il menù delle funzioni "ADAS"
- 2** Selezionare la funzione "Calibrazione statica radar frontale" e premere l'icona "Avanti"
- 3** È visualizzato sul display dello scantool l'elenco degli accessori necessari per l'esecuzione della procedura. L'operatore deve avere quindi a disposizione tali accessori

Premere successivamente l'icona "Avanti"
- 4** Sono visualizzate sul display dello scantool delle informazioni preliminari, come:
 - 4.1** quando deve essere eseguita la calibrazione,
 - 4.2** condizioni preliminari

L'operatore deve leggere queste informazioni


Premere successivamente l'icona "Avanti"

- 5** Accendere il telemetro R e puntare il laser al centro del modulo radar. Eseguire l'azzeramento se richiesto dal metro laser. Regolare l'altezza della struttura attraverso il telecomando presente sullo scantool
- Premere successivamente l'icona "Avanti"
- 6** Montare le graffe sulle ruote anteriori:
6.1 posizionare la graffa sul cerchione;
6.2 ruotare il pomello di regolazione per centrarlo sul mozzo ruota;
6.3 successivamente, mettere in bolla il riferimento posizionato sulla graffa stessa
- Premere l'icona "Avanti"
- 7** Accendere il telemetri L e puntare entrambi i laser sui rispettivi target, in modo da rispettare le distanze indicate sullo scantool. Regolare l'altezza della struttura attraverso il telecomando presente sullo scantool
- Nota:** il laser deve essere posizionato sulla riga bianca verticale presente nel riferimento, ma non necessariamente al suo centro
- 8** Premere il telecomando sullo scantool finché la struttura si posiziona automaticamente all'altezza corretta
- 9** Portare la struttura Digital ADAS 2.0 ad una certa altezza. Posizionare lo specchio del radar ad un valore indicato. Ruotare lo specchio secondo il valore indicato. Eseguire le regolazioni richieste
- Premere l'icona "Avanti"
- 10** Sul display dello scantool è visualizzato il messaggio: "Configurazione completa. Premere Play per iniziare"


1




2




3



4




5




6




7



8



9



10



11



Calibrazione statica radar

Calibrazione statica radar

- 1 Accendere il quadro comandi dell'autoveicolo
- 2 Premere l'icona "Play" sullo scantool per eseguire la diagnosi
- 3 Premere "Regolazioni" nel menù laterale per eseguire la calibrazione della telecamera
- 4 Selezionare "Calibrazione statica..."
- 5 Premere "Avvio"
- 6 Sono visualizzate sul display dello scantool alcune condizioni da verificare

Premere l'icona "Avanti" se le condizioni sono rispettate
- 7 Sul display è quindi visualizzato come inclinare lo specchio

Regolare lo specchio agendo sul pomello

Premere l'icona "Avanti"

- 8 Sul display è quindi visualizzato un messaggio di verifica

Premere l'icona "Avanti"

Viene quindi eseguita la prima verifica del radar
- 9 Successivamente, sul display è visualizzato come posizionare lo specchio

Regolare lo specchio agendo sul pomello

Premere l'icona "Avanti"
- 10 Sul display è quindi visualizzato un messaggio di verifica

Premere l'icona "Avanti"

Viene quindi eseguita la seconda verifica del radar

- 11** Successivamente, sul display è visualizzato come posizionare lo specchio

Regolare lo specchio agendo sul pomello

Premere l'icona "Avanti"

- 12** Sul display è quindi visualizzato un messaggio di verifica

Premere l'icona "Avanti"

Viene quindi eseguita la terza verifica del radar

- 13** Sul display è visualizzato un messaggio indicante che è necessario eseguire una regolazione manuale del sensore

È visualizzata anche un'immagine con il posizionamento delle viti su cui agire

Premere l'icona "Avanti"

- 14** Sul display è quindi visualizzato un riepilogo dei valori di calibrazione

Premere l'icona "Avanti"

- 15** Se il sistema ritiene necessario eseguire altre regolazioni, lo indica a display

Procedere quindi con le eventuali regolazioni richieste


- 16** A calibrazione ultimata, viene mostrato sul display dello scantool un messaggio che indica "Regolazione terminata con successo"




Eseguire la procedura sopra descritta fino a che il radar non si trova nella posizione corretta.

Effettuare le eventuali azioni di regolazione indicate sullo scantool".


2




3




4




5



6



7



8




10




12



9




11




13



14



16



6.6

Stampa report

Al termine delle operazioni di calibrazione, è possibile stampare un report, in formato PDF digitale o cartaceo.

Stampa report

- 1** Cliccare l'icona "barra di notifica" per aprire il menù barra laterale presente sullo scantool
- 2** Premere l'icona di stampa
- 3** Inserire manualmente le informazioni richieste, dopodichè premere l'icona "Avanti"
- 4** Sono visualizzati i dati:
4.1 informazioni generali,
4.2 dati officina,
4.3 dati veicolo,
4.4 info centralina,
4.5 errori di diagnosi,
4.6 regolazioni

È possibile quindi salvare, stampare e/o inviare tramite email

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

AVVIO

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICÀ RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

OPZIONI DI STAMPA

TechPRO

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: X < □ ≡ ✉

6.7

Spegnimento del sistema

Il sistema può essere spento tramite:

- o strumento di diagnosi scantool
- il software visualizzato sul target digitale



Il sistema Digital ADAS deve essere sempre spento in maniera corretta. Non spegnere il sistema togliendo l'alimentazione in quanto potrebbe causare danni alla Digital ADAS CPU.

Spegnimento con scantool

Spegnimento con scantool

- 1** Premere l'icona di uscita sul display dello scantool
- 2** Viene visualizzata una schermata in cui è richiesto di confermare lo spegnimento

Premere "Sì"

Nota: il sistema si spegne

Spegnimento dal target digitale

Spegnimento dal target digitale

- 1 Tramite la tastiera della Digital ADAS CPU posizionarsi nella parte alta destra del target digitale
- 2 Viene visualizzato un menù a comparsa
- 3 Cliccare:
 - 3.1 Quit = permette di uscire dal software e di spegnere come normale spegnimento di Win10
 - 3.2 Arresta = permette di spegnere il sistema in automatico

Nota: il sistema si spegne

6.8

Procedura di calibrazione da asse di spinta (conforme CESVI)


Nel caso in cui sia necessario effettuare la calibrazione da asse di spinta, occorre seguire la seguente procedura.

Procedura di calibrazione da asse di spinta


- 1** Selezionare nelle impostazioni il tipo di test
- 2** Durante l'esecuzione della procedura è richiesta la misurazione del passo veicolo (misurando prima la distanza dalla grappa sulla ruota posteriore e poi su quella anteriore)

Premere "Avanti"
- 3** Inserire la misura del passo e premere "Avanti"
- 4** Effettuare la calibrazione con la grappa posizionata sulle ruote posteriori seguendo le indicazioni


1



2



3



4



7. Manutenzione

Il sistema Digital ADAS 2.0 deve essere mantenuto integro, pulito e preservato dalla polvere per mezzo delle apposite coperture.

Non rimuovere le parti che costituiscono l'insieme.

Caricare le batterie con regolarità e sostituire le pile non appena i dispositivi lo segnalano e comunque almeno una volta all'anno.

7.1

Controlli periodici

Si raccomanda di contattare l'Assistenza Tecnica periodicamente per un controllo metrologico dell'intera struttura Digital ADAS 2.0.

8. Smaltimento

8.1

Smaltimento apparecchiatura



Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE. Lo smaltimento dovrà essere effettuato attenendosi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti: non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici ma portarlo in specifici centri di raccolta presenti sul territorio secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in vigore.

8.2

Smaltimento imballi

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono mai venire smaltite con i rifiuti domestici, ma devono essere sottoposte a uno speciale processo di riciclaggio. L'imballaggio deve essere smaltito in conformità alle disposizioni in vigore. In questo modo contribuirete alla protezione dell'ambiente.

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie

1.1	Algemene opmerkingen	223
-----	----------------------	-----

2. Identificatie

2.1	Identificatie van de fabrikant	224
2.2	Modelidentificatie	224
2.3	Referentierichtlijnen	224
2.4	Garantie	224

3. Over deze handleiding

3.1	Doel van de handleiding	225
3.2	Geadresseerden	225
3.3	Levering en bewaring	225
3.4	Symbolen gebruikt in deze handleiding	226

4. Veiligheid

4.1	Algemene veiligheidswaarschuwingen	227
4.2	Gebruikersclassificatie	228

5. Beschrijving van de apparatuur

5.1	Configuraties	229
5.2	Beoogd gebruik	229
5.3	Hoofdcomponenten	230
5.4	Technische kenmerken	230

6. Gebruik

6.1	DLM-01 Laser	231
6.2	De scantool aansluiten op het voertuig	232
6.3	Uitlegvideo's gebruiken	232
6.4	Statische voorcamerakalibratie	233
6.5	Radarkalibratie	239
6.6	Rapport afdrukken	248
6.7	Het systeem uitschakelen	250
6.8	Kalibratieprocedure voor de duwas (in overeenstemming met CESVI)	252

7. Onderhoud

7.1	Periodieke controles	254
-----	----------------------	-----

8. Verwijdering

8.1	Apparatuur afdanken	255
8.2	Verwijdering van de verpakking	255

1. Algemene informatie

1.1

Algemene opmerkingen

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van het Digital ADAS 2.0-systeem.

Dit systeem biedt een eenvoudige en betrouwbare kalibratie van bestuurdershulpsystemen, zoals de camera en radar.

Alle rechten voorbehouden.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handleiding, zowel op papier als in elektronische vorm, is verboden.

Afdrukken is toegestaan voor exclusief gebruik door de gebruiker en bedieners van de apparatuur waarnaar deze handleiding verwijst.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. en de bronnen die bij de productie van deze handleiding zijn gebruikt, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van zowel de handleiding als de apparatuur, en zij garanderen dat de informatie in deze handleiding zorgvuldig is gecontroleerd.

Het product kan worden gewijzigd en verbeterd. MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. behoudt het recht om informatie in deze handleiding zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan personen, dieren en eigendommen:

- Schade aan het product wegens factoren waarop de fabrikant geen invloed heeft of door niet-naleving van de huidige wetgeving
- Modificaties van het product zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor doeleinden anders dan die beschreven in deze handleiding

2. Identificatie

2.1

Identificatie van de fabrikant

De apparatuur is vervaardigd door:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel 10/A - 43122 Parma (Italië)

Telefoon 39 0521 954411 - Fax 39 0521 954490

e-mail info.aftermarket@mahle.com

internet www.mahle-aftermarket.com

2.2

Modelidentificatie

Deze handleiding geldt voor de volgende apparatuur:

- Model: Digital ADAS 2.0

2.3

Referentierichtlijnen

Deze apparatuur is vervaardigd in overeenstemming met de relevante communautaire richtlijnen die van toepassing zijn op de marketing ervan. De apparatuurgegevens staan vermeld op het technische gegevensplaatje van de machine.

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen:

- 2014/53/EU - RED-richtlijn inzake radioapparatuur
- 2014/35/EU - Laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU - Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit
- 2011/65/EU - RoHS 3

2.4

Garantie



De volledige garantievoorwaarden staan beschreven in het verkoopcontract.

3. Over deze handleiding

3.1

Doel van de handleiding

Deze handleiding beschrijft de te volgen procedures voor het gebruik van het Digital ADAS 2.0-systeem.

In geval van twijfel over de juiste interpretatie van de instructies, neemt u contact op met onze technische dienst om de nodige uitleg te verkrijgen.

3.2

Geadresseerden

Deze gebruikshandleiding is bedoeld voor professioneel opgeleide gebruikers verantwoordelijk voor het gebruik van het Digital ADAS 2.0-systeem.

3.3

Levering en bewaring

Deze handleiding wordt geleverd in elektronische formaat.

Bewaar deze handleiding bij de apparatuur voor eenvoudige referentie.

Deze handleiding is een integraal onderdeel in termen van veiligheid, daarom:

- moet het intact worden gehouden
- Het moet tot de vernietiging bij de apparatuur blijven

3.4

Symbolen gebruikt in deze handleiding

In deze handleiding worden symbolen gebruikt die belangrijke informatie benadrukken. De volgende symbolen worden gebruikt:

Opgelet



Symbol gebruikt om belangrijke waarschuwingen te identificeren voor de gebruiker en/of de apparatuur

Verboden



Symbol gebruikt voor het identificeren van acties die niet mogen worden uitgevoerd of gedrag dat niet gepast is omdat het tot persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur kan leiden

Verplichting



Symbol gebruikt om informatie van bijzonder belang in de handleiding te identificeren

4. Veiligheid

4.1

Algemene veiligheids- waarschuwingen



Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Gebruik uitsluitend originele accessoires gedistribueerd door MAHLE
- Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring
- Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en onderhoud waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, mogen niet worden uitgevoerd door kinderen
- Contact van de apparatuur met water of vloeistoffen is verboden
- Bij onderhoudsingrepen aan de apparatuur mogen er geen mechanische of elektrische onderdelen worden gemodificeerd
- De aansluiting van de apparatuur op de voeding moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale installatievoorschriften en het netsnoer voor aan-

sluiting op de externe aardingsdraad moet betrouwbaar zijn

- Gebruik de apparatuur niet als de stekker, voedingskabel of apparatuur beschadigd is
- Gebruik het systeem niet terwijl het voertuig in beweging is
- Plaats en gebruik de apparatuur altijd op een droog, stabiel, vlak en horizontaal oppervlak
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en vóór hantering, reiniging of onderhoud
- Controleer tijdens de verticale beweging van het digitale doel continu de bewegende onderdelen om bekneling te voorkomen. Oefen geen trekkracht uit op het netsnoer
- Gebruik de apparatuur niet in direct contact met warmtebronnen, open vuur, vonken, hete oppervlakken, en in contact met perslucht, uitlaatgassen en dampen
- Gebruik de apparatuur niet in omgevingen met een explosieve atmosfeer
- Het is niet toegestaan om tegen de Digital ADAS 2.0-structuur te leunen om omkantelen, schade of letsel te voorkomen
- Bij het gebruik van laserafstandsmeters moeten gebruikers de instructies voor het gebruik van deze apparaten volgen en strikt vermijden om de laserstraal op personen, dieren of reflecterende voorwerpen te richten

- Ga tijdens het kalibreren van radarsystemen niet tussen het radarapparaat van het voertuig en het kalibratiepaneel staan. Blijf buiten het bereik van het radarapparaat van het voertuig
- Tijdens het gebruik van het digitale doel moeten gebruikers de gebruiksaanwijzingen van dit apparaat volgen
- Sla nooit tegen de gegradeerde maat of andere onderdelen van de apparatuur
- Sla nooit direct of met voorwerpen tegen het digitale doelscherm
- Let op bij het hanteren van de aansluitklemmen op de voertuigwielen vanwege de aanwezigheid van puntige en scherpe onderdelen
- De apparatuur bevat eenheden die lithium-ionaccu's gebruiken. Het vervangen van deze accu's is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het geautoriseerde servicecentrum
- Wanneer voor langere tijd niet gebruikt, is het noodzakelijk om de batterijen regelmatig op te laden. Volledige ontlading van de accu zal de levensduur inkorten
- Vervang accu's door soortgelijke accu's zoals aangegeven in de individuele handleidingen van de apparaten waarmee ze zijn geleverd
- Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van radioapparatuur, geïntegreerd of aangesloten op de Digital ADAS 2.0, storing of gevvaarlijke situaties kan veroorzaken, bijvoorbeeld in de buurt van medische apparatuur, personen met medische implantaten (bijv. pacemakers, defibrillatoren, enz.), brandstoffen, chemicaliën of explosieven

4.2

Gebruikersclassificatie

Gebruiker verantwoordelijk voor het gebruik

Gebruiker verantwoordelijk voor het inschakelen en het controleren van de werking van de apparatuur. Hij moet eenvoudige instellingen kunnen uitvoeren

5. Beschrijving van de apparatuur

5.1

Configuraties

Dit Digital ADAS 2.0-systeem is een interactief systeem waarmee een simpele en betrouwbare kalibratie kan worden uitgevoerd van bestuurdershulpsystemen (camera en radar). Het is verkrijgbaar in de volgende configuraties:

- Digital ADAS 2.0 Camera + Radar (voor de kalibratie van camera's, radars en verschillende aanvullende systemen)

5.2

Beoogd gebruik


De apparatuur beschreven in deze handleiding is ontworpen voor een eenvoudige en betrouwbare kalibratie van bestuurdershulpsystemen, zoals camera's en radars). De Digital ADAS 2.0 moet samen met een scantool worden gebruikt dat geproduceerd is door MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (zie handleiding van de scantool).

Als de werkplaats waar het systeem wordt gebruikt al in het bezit is van het scantool (gebruikt voor andere bewerkingen), is het afdoende om het deel van de software dat betrekking heeft op kalibratie in het scantool in te schakelen. Deze handeling wordt uitgevoerd door MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Hoofdcomponenten

Hoofdcomponenten

- a Mobiele steunstructuur
- b 65" digitaal doel
- c Laserafstandsmeter DLM-01
- d Spiegel voor laserkalibratie
- e Metrische maat met magneetband
- f Digital ADAS CPU met toetsenbord
- g Afstandsbediening voor verticale beweging van de structuur
- h Camera (indien aanwezig)




Foto's:

5.4 Technische kenmerken

Technische kenmerken

Algemene afmetingen	205 x 272 x 100 cm
Gewicht	145 Kg
Voeding	230 V AC - 1 kW



6. Gebruik

De kalibratieprocedures van het Digital ADAS 2.0-systeem worden begeleid door het scantool.

(einde van de meetmaat)

Metingen met de DLM-01 buiten de meetmaat

De DLM-01 wordt in deze modus van de steun losgekoppeld en gebruikt om specifieke metingen op het voertuig uit te voeren.

Uitgevoerde metingen zijn:

- Afstand in mm van de achterzijde van de LASER-meter tot het gewenste punt (bijv.: wielkasthoogte vanaf de grond)
- Deze meting wordt uitgevoerd met de LASER-afstandsometer

Er zijn twee beoogde gebruiksmodi voor de DLM-01:

Metingen met de DLM-01 op de meetmaat

D DLM-01 wordt in deze modus op de specifieke steun geïnstalleerd doe op de meetmaat zit in de Digital ADAS 2.0. Deze modus wordt gebruikt om metingen uit te voeren en de positie van het voertuig in kalibratie te bepalen ten opzichte van de structuur of een enkel component (bij. de RADAR-module)

Uitgevoerde metingen zijn:

- Afstand in mm vanaf het referentiedoel geplaatst op de clips die op de banden van het voertuig zijn gemonteerd of vanaf het specifieke component (bijv. de RADAR-module). Deze meting wordt uitgevoerd met de LASER-meter
- Positie in mm van de DLM-01 op de meetmaat, ten opzichte van het oorsprongspunt

6.2

De scantool aansluiten op het voertuig

de scantool moet via de VCI-diagnosesonde worden aangesloten op het voertuig.

De scantool aansluiten op het voertuig

- 1 Schakel het scantool in
- 2 Controleer via de scantool de locatie van de diagnoseconnector op basis van het geselecteerde voertuig
- 3 Sluit de VCI-diagnosesonde van de scantool aan op de boorddiagnoseconnector (OBD) binnenin het voertuig



Raadpleeg de handleiding van het scantool voor specifieke handelingen inzake het gebruik ervan.


6.3

Uitlegvideo's gebruiken

Het Digital ADAS 2.0-systeem bevat uitlegvideo's waarin de kalibratieprocedures worden gedemonstreerd.

De gebruiker kan ervoor kiezen deze op het digitale doek te bekijken, overslaan naar de volgende video, enz.

Druk onder op het scherm om de weergave met uitlegvideo's te openen.



Legenda met pictogrammen



Indrukken om de video te bekijken



Indrukken om naar de vorige of volgende video te gaan

6.4 Statische voorcamerakalibratie

Configuratie van de statische voorcamerakalibratie

Om de statische voorcamerakalibratie uit te voeren, moet u eerst de configuratie ervan uitvoeren op basis van het geselecteerde voertuig.

Configuratie van de statische voorcamerakalibratie


- 1** Selecteer het “ADAS”-functiemenu in de scantool
- 2** Selecteer de functie “Statische voorcamerakalibratie” en druk op het pictogram “Volgende”
3 Inleidende informatie wordt weergegeven op het scantool-display, zoals:
3.1 wanneer kalibratie moet worden uitgevoerd,
3.2 voorafgaande voorwaarden

De gebruiker moet deze informatie lezen. Druk vervolgens op het pictogram “Volgende”
- 4** Indicaties met betrekking op de plaatsing van de Digital ADAS 2.0-structuur ten opzichte van het voertuig staan aangegeven op de display


Druk vervolgens op het pictogram “Volgende”

- 5 Plaats de Digital ADAS 2.0-structuur zoals aangegeven in de afbeelding die op de display verschijnt
- 6 Bevestig de klemmen op de voorwielen:
6.1 plaats de klem op de velg;
6.2 draai de verstelknop om het op de wielnaaf te centreren;
6.3 zet vervolgens de referentie op dezelfde klem waterpas
- Druk op het pictogram "Volgende"
- Opmerking:** De klemmen kunnen klemmend of ondersteunend zijn
- 7 Schakel de afstandsmeters in en richt de laser op de referentie op de klem om de afstanden te behouden die worden aangegeven door het scantool
- Opmerking:** De laser moet op de verticale witte lijn worden geplaatst die aanwezig is in de referentie, maar niet noodzakelijk in het midden ervan
- 8 Verplaats de structuur totdat de gelezen waarden groen worden. De afstands- en positiegegevens worden automatisch verkregen wanneer op het pictogram "Volgende" wordt gedrukt
- 9 De waarde waarop het digitale doel moet worden geplaatst staat aangegeven op de display van het scantool. Gebruik vervolgens de verticale afstandsbediening om de Digital ADAS 2.0-structuur aan te passen
- Druk op het pictogram "Volgende"
- 10 Op de display van de scantool verschijnt het bericht: "Instelling voltooid". Druk op Start om te beginnen"


1



2



3



4




5



6




7



8



9



10



Statische camerakalibratie

Statische camerakalibratie

- 1 Schakel het dashboard in
- 2 Druk op het "Start"-pictogram op de scantool om de diagnose uit te voeren
- 3 Druk op "Afstellingen" in het zijmenu om de camerakalibratie uit te voeren
- 4 Selecteer "Statische kalibratie..."
- 5 Druk op "Start"
- 6 Bepaalde condities die moeten worden gecontroleerd staan aangegeven op de display van de scantool


Druk op het pictogram "Volgende" als de condities zijn voldaan
- 7 De display toont vervolgens een melding die aangeeft dat de kalibratie wordt uitgevoerd

- 8 Wanneer de kalibratie is voltooid, verschijnt op de display van de scantool een bericht met de tekst "Kalibratie uitgevoerd" en worden de kalibratiwaarden weergegeven


2




3




4




5



6



8



6.5 Radarkalibratie

Configuratie van de statische radarkalibratie (standaard)

Om de statische voorradarkalibratie uit te voeren, moet u eerst de configuratie ervan uitvoeren op basis van het geselecteerde voertuig.

Raadpleeg de aanwijzingen op de scantool voor voertuigen die een specifiek instrument vereisen (instrument, apparaat, accessoire, enz.).

Configuratie van de statische radarkalibratie

- 1** Selecteer het “ADAS”-functiemenu in de scantool
- 2** Selecteer de functie “Statische voorradarkalibratie” en druk op het pictogram “Volgende”
- 3** De lijst met accessoires vereist voor het uitvoeren van de procedure staat weergegeven op de display van de scantool. De gebruiker moet daarom deze accessoires bijdehand hebben


Druk vervolgens op het pictogram “Volgende”
- 4** Inleidende informatie wordt weergegeven op het scantool-display, zoals:
4.1 wanneer kalibratie moet worden uitgevoerd,
4.2 voorafgaande voorwaarden

De gebruiker moet deze informatie lezen


Druk vervolgens op het pictogram “Volgende”

- 5 Schakel de R afstandsmeter in en richt de laser op het midden van de radarmodule. Voer de nulstelling uit indien vereist door de lasermeter. Pas de hoogte van de structuur aan via de afstandsbediening op de scantool
- Druk vervolgens op het pictogram "Volgende"
- 6 Bevestig de klemmen op de voorwiel:
- 6.1 plaats de klem op de velg;
- 6.2 draai de verstelknop om het op de wielnaaf te centreren;
- 6.3 zet vervolgens de referentie op dezelfde klem waterpas
- Druk op het pictogram "Volgende"
- 7 Schakel de L afstandsmeter in en richt de laser op de betreffende doelen, om te voldoen aan de afstanden aangegeven op de scantool Pas de hoogte van de structuur aan via de afstandsbediening op de scantool
- Opmerking:** De laser moet op de verticale witte lijn worden gepositioneerd die aanwezig is in de referentie, maar niet noodzakelijk in het midden ervan
- 8 Druk op de afstandsbediening op de scantool totdat de structuur zichzelf automatisch op de juiste hoogte plaatst
- 9 Breng de Digital ADAS 2.0-structuur op een bepaalde hoogte. Plaats de radarspiegel op een aangegeven waarde. Draai de spiegel volgens de aangegeven waarde. Maak de nodige afstellingen
- Druk op het pictogram "Volgende"
- 10 Op de display van de scantool verschijnt het bericht: "Instelling voltooid". Druk op Start om te beginnen"


1




2




3



4




5




6




7




8



9



10



11



Statische radarkalibratie

Statische radarkalibratie

- 1 Schakel het dashboard in
- 2 Druk op het "Start"-pictogram op de scantool om de diagnose uit te voeren
- 3 Druk op "Afstellingen" in het zijmenu om de camerakalibratie uit te voeren
- 4 Selecteer "Statische kalibratie..."
- 5 Druk op "Start"
- 6 Bepaalde condities die moeten worden gecontroleerd staan aangegeven op de display van de scantool

Druk op het pictogram "Volgende" als de condities zijn voldaan
- 7 De display geeft vervolgens aan hoe de spiegel moet worden gekanteld

Pas de spiegel aan door de knop te draaien

Druk op het pictogram "Volgende"
- 8 Er verschijnt vervolgens een verificatiebericht op de display

Druk op het pictogram "Volgende"

De eerste radarcontrole wordt vervolgens uitgevoerd
- 9 De display geeft hierna aan hoe de spiegel moet worden geplaatst

Pas de spiegel aan door de knop te draaien

Druk op het pictogram "Volgende"
- 10 Er verschijnt vervolgens een verificatiebericht op de display

Druk op het pictogram "Volgende"

De tweede radarcontrole wordt vervolgens uitgevoerd

- 11 De display geeft hierna aan hoe de spiegel moet worden geplaatst
- Pas de spiegel aan door de knop te draaien
- Druk op het pictogram "Volgende"
- 12 Er verschijnt vervolgens een verificatiebericht op de display
- Druk op het pictogram "Volgende"
- De derde radarcontrole wordt nu uitgevoerd
- 13 Er verschijnt een melding op de display die aangeeft dat de sensor handmatig moet worden aangepast
- Een afbeelding met de plaatsing van de te hanteren schroeven wordt weergegeven
- Druk op het pictogram "Volgende"
- 14 De display toont vervolgens een opsomming van de kalibratiwaarden
- Druk op het pictogram "Volgende"


- 15 Als het systeem het nodig vindt om andere afstellingen te maken, dan wordt dit aangegeven op de display
- Maak vervolgens de verzochte afstellingen
- 16 Wanneer de kalibratie is voltooid, verschijnt de melding "Afstelling succesvol uitgevoerd" op de display van de scantool




Volg de bovengenoemde procedure totdat de radar in de juiste positie zit.

Voer alle afstellingen uit die worden aangegeven op de scantool.


2




3




4




5



6




7



8



10




12



9




11



13



14



16



6.6

Rapport afdrukken

U kunt aan het einde van de kalibratie een rapport afdrukken in zowel PDF- als papierformaat.

Rapport afdrukken

- 1 Klik op het pictogram “notificatiebalk” om het zijmenu op de scantool te openen
- 2 Druk op het afdrukpictogram
- 3 Voer handmatig de nodige informatie in en druk vervolgens op het pictogram “Volgende”
- 4 De gegevens worden weergegeven:
4.1 algemene informatie,
4.2 werkplaatsgegevens,
4.3 voertuiggegevens,
4.4 informatie over de regeleenheid,
4.5 diagnosefouten,
4.6 afstellingen

U kunt het rapport vervolgens opslaan, afdrukken en/of e-mailen

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

Autodiagnosi | Regolazioni

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

Autodiagnosi | Regolazioni

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA	Inserisci valore	X
CHILOMETRAGGIO	Inserisci valore	X
PROPRIETARIO	Inserisci valore	X
NOTA		X

Opzioni di stampa

Dati stampa

Stampa

Avanti

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A...

TechPRO

OPZIONI DI STAMPA

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome: Indirizzo: Città: Telefono: Email:

DATI VEICOLO

Targa: **Opzioni**

Stampa

Avanti

Indietro

Ritorna

Home

Mail

6.7

Het systeem uitschakelen

Het systeem kan worden uitgeschakeld door:

- het diagnostische scantool
- de software weergegeven op het digitale doel



Het Digital ADAS-systeem moet altijd op de juiste wijze worden uitgeschakeld. Schakel het systeem niet uit door de voeding te onderbreken, anders kan de Digital ADAS CPU worden beschadigd.

Uitschakelen met scantool

Uitschakelen met scantool

- 1** Druk op het afsluitpictogram op de display van de scantool
- 2** Een venster vraagt u het uitschakelen te bevestigen

Druk op “Ja”

Opmerking: Het systeem schakelt uit

Uitschakelen via digitaal doel

Uitschakelen via digitaal doel

- 1 Gebruik het toetsenbord van de Digital ADAS CPU om naar de rechter bovenhoek van het digitale doel te gaan
 - 2 Er verschijnt een pop-upmenu
 - 3 Klik op:
 - 3.1 Afsluiten = hiermee kunt u de software afsluiten en afsluiten als normale Win10-afsluiting
 - 3.2 Uitschakelen = hiermee kan het systeem automatisch worden uitgeschakeld
- Opmerking:** Het systeem schakelt uit

6.8

Kalibratieprocedure voor de duwas (in overeenstemming met CESVI)


Als het nodig is om de duwas te kalibreren, volg dan de procedure hieronder.

Kalibratieprocedure voor de duwas


- 1** Selecteer het type test in de instellingen
- 2** Tijdens het uitvoeren van de procedure moet de wielbasis van het voertuig worden gemeten (meet eerst de afstand vanaf de klem op het achterwiel en vervolgens op het voorwiel)

Druk op "Volgende"
- 3** Voer de gemeten wielbasis in en druk op "Volgende"
- 4** Voer de kalibratie uit met de klem op de achterwielen volgens de aanwijzingen


1



2



3



4



7. Onderhoud

Het Digital ADAS 2.0-systeem moet intact en schoon gehouden worden en tegen stof worden beschermd door middel van de specifieke afdekkingen.

Verwijder geen onderdelen waaruit de gehele uitrusting bestaat.

Laad de accu's regelmatig op en vervang ze zodra dit door de apparaten wordt aangegeven, en in ieder geval minstens eenmaal per jaar.

7.1

Periodieke controles

Wij raden u aan periodiek contact op te nemen met de Technische Assistantie voor een metrologische controle van de complete Digital ADAS 2.0-structuur.

8. Verwijdering

8.1

Apparatuur afdanken



Het product voldoet aan de vereisten van de communautaire richtlijn 2012/19/EC. Verwijdering dient te geschieden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering: gooi dit product niet weg met het gewone huishoudelijk afval, maar breng het naar specifieke inzamelcentra in uw regio, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

8.2

Verwijdering van de verpakking

Elektrische en elektronische apparatuur mag nooit worden afgevoerd als huishoudelijk afval, maar moet een speciaal recyclingproces ondergaan. De verpakking moet worden verwijderd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Op die manier draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Indeks

1. Informacje ogólne

1.1 Uwagi ogólne	259
------------------	-----

2. Identyfikacja

2.1 Dane producenta	260
2.2 Identyfikator modelu	260
2.3 Dyrektywy referencyjne	260
2.4 Gwarancja	260

3. Informacje o instrukcji

3.1 Cel instrukcji	261
3.2 Odbiorcy	261
3.3 Dostawa i przechowywanie	261
3.4 Symbole zastosowane w treści niniejszej instrukcji	262

4. Bezpieczeństwo

4.1 Ogólne ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem	263
4.2 Klasyfikacja operatorów	264

5. Opis sprzętu

5.1 Konfiguracje	265
5.2 Zastosowanie	265
5.3 Główne komponenty	266
5.4 Specyfikacja techniczna	266

6. Użytkowanie

6.1	Laser DLM-01	267
6.2	Podłączyć narzędzie skanujące do pojazdu	268
6.3	Korzystanie z samouczków wideo	268
6.4	Kalibracja przedniej kamery statycznej	269
6.5	Kalibracja radaru	275
6.6	Drukowanie raportu	284
6.7	Wyłączanie systemu	286
6.8	Procedura kalibracji osi Push (zgodna z CESVI)	288

7. Konserwacja

7.1	Kontrole okresowe	290
-----	-------------------	-----

8. Usuwanie

8.1	Utylizacja sprzętu	291
8.2	Utylizacja opakowania	291

1. Informacje ogólne

1.1

Uwagi ogólne

Dziękujemy za zakup systemu Digital ADAS 2.0.

System umożliwia prostą i niezawodną kalibrację układów wspomagania kierowcy, takich jak kamera i radar.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Całkowite lub częściowe powielanie niniejszej instrukcji, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej jest zabronione.

Druk dozwolony jest wyłącznie na potrzeby użytkowników i operatorów urządzeń, dla których przeznaczona jest niniejsza instrukcja.

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. oraz osoby zaangażowane w opracowanie niniejszej instrukcji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego zastosowania zarówno instrukcji, jak i sprzętu, gwarantując, że informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały dokładnie sprawdzone.

Niniejszy produkt może podlegać zmianom i udoskonaleniom. Firma MAHLE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści informacji zawartych w instrukcji bez uprzedzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia osób, zwierząt i towarów w następujących przypadkach:

- Uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami niezależnymi od producenta lub niezgodnością z obowiązującymi przepisami prawa
- Zmiany dokonane w produkcie bez wyraźnej pisemnej zgody producenta
- Wykorzystanie do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji

2. Identyfikacja

2.1

Dane producenta

Urządzenia są produkowane przez:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Via Diesel 10/A - 43122 Parma (Italy)

Tel. 39 0521 954411 - Faks 39 0521 954490

email info.aftermarket@mahle.com

Strona internetowa www.mahle-aftermarket.com

2.3

Dyrektywy referencyjne

Urządzenie niniejsze zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywami WE, dotyczącymi i mającymi zastosowanie w obrębie rynku unijnego.

Dane dotyczące wyposażenia podano w treści tabliczki znamionowej urządzenia.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania następujących dyrektyw:

- 2014/53/UE - Dyrektywa urządzeń radiowych RED
- 2014/35/EU - Dyrektywa niskonapięciowa
- 2014/30/UE - Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
- 2011/65/EU - RoHS 3

2.4

Gwarancja



Pelne warunki gwarancji zostały określone w umowie sprzedaży.

3. Informacje o instrukcji

3.1

Cel instrukcji

Niniejsza instrukcja opisuje procedury, które należy stosować podczas użytkowania systemu Digital ADAS 2.0.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji treści instrukcji należy skontaktować się z naszym serwisem technicznym.

3.2

Odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla profesjonalnie przeszkolonych operatorów odpowiedzialnych za użytkowanie systemu Digital ADAS 2.0.

3.3

Dostawa i przechowywanie

Niniejsza instrukcja zostaje dostarczona w formie elektronicznej.

Niniejszą instrukcję należy zawsze przechowywać wraz z urządzeniem.

Niniejsza instrukcja opisuje również uwarunkowania związane z bezpieczeństwem:

- Nie wolno jej niszczyć
- Należy ją przechowywać wraz z urządzeniem do czasu jego rozbiórki

3.4

Symbole zastosowane w treści niniejszej instrukcji

Symbole zastosowano w celu podkreślenia kluczowych informacji. Wykorzystano następujące symbole:

Ostrożnie



Symbol stosowany do identyfikacji ważnych ostrzeżeń dla operatora i/lub bezpieczeństwa sprzętu

Zakaz



Symbol stosowany do identyfikacji operacji, których nie wolno wykonywać lub zachować, których nie wolno podejmować, ponieważ mogą one prowadzić do występowania obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu

Nakaz



Symbol służący do oznaczania informacji o szczególnym znaczeniu

4. Bezpieczeństwo

4.1

Ogólne ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem



Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

- Stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie dystrybuowane przez MAHILE
- Niniejszego urządzenia nie mogą użytkować dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie posiadających dostatecznego doświadczenia i wiedzy
- Dzieciom nie wolno bawić się niniejszym urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją, za które odpowiedzialny jest użytkownik
- Nie wolno stosować wody ani innych płynów na urządzeniu
- Podczas czynności konserwacyjnych w obrębie urządzenia nie wolno modyfikować żadnych części mechanicznych ani elektrycznych
- Podłączenie urządzenia do zasilania musi być przeprowadzane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania,

a przewód zasilający do podłączenia zewnętrznego przewodu uziemiającego musi być niezawodny

- Nie wolno używać sprzętu, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam sprzęt będą uszkodzone
- Jeśli nie jest to jednoznacznie wymagane, nie należy używać systemu, gdy pojazd pozostaje w ruchu
- Sprzęt należy zawsze umieszczać i używać na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni
- Zawsze odłączać urządzenie po zakończeniu jego użytkowania oraz przed rozpoczęciem jego obsługi, czyszczenia lub konserwacji
- Podczas ruchu pionowego tarczy cyfrowej należy stale kontrolować ruchome części; ma to na celu zapobieganie występowania zgniecenia. Nie należy doprowadzać do wleczeniamateriału na przewodzie zasilającym
- Nie wolno stosować urządzenia w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła, otwartym płomieniem, iskrami, gorącymi powierzchniami oraz w kontakcie ze sprężonym powietrzem, gazami spalinowymi i oparami
- Nie wolno użytkować urządzenia w obrębie atmosfery wybuchowej
- Nie wolno opierać się o konstrukcję Digi-

tal ADAS 2.0, gdyż oże dochodzić do jego przewrócenia, uszkodzenia lub obrażeń

- Podczas korzystania z dalmierzy laserowych operatorzy są zobowiązani do przestrzegania poleceń zawartych w instrukcji obsługi tych urządzeń i bezwzględnie uniakać kierowania wiązki lasera na osoby, zwierzęta lub obiekty odbijające światło
- Podczas kalibracji systemów radarowych nie zaleca się pozostawania pomiędzy urządzeniem radarowym pojazdu a panelem kalibracyjnym. Należy pozostawać poza zasięgiem działania urządzenia radarowego pojazdu
- Podczas korzystania z tarczy cyfrowej operatorzy muszą przestrzegać instrukcji obsługi tego urządzenia
- Nie należy uderzać w pręt z podziałką i inne części urządzenia
- Nie należy uderzać w ekran tarczy bezpośrednio lub z wykorzystaniem innych przedmiotów
- Należy zachować ostrożność podczas obsługi zacisków łączących z kołami pojazdu ze względu na obecność spiczastych i tnących części
- Sprzęt zawiera urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi. Za wymianę tych baterii wyjątkową odpowiedzialność ponosi autoryzowane centrum serwisowe

- W przypadku długich okresów bezczynności konieczne jest okresowe doładowywanie baterii. Całkowite rozładowanie spowoduje skrócenie ich żywotności
- Wymiany baterii na podobne należy dokonywać zgodnie z instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń
- Wyłączyć urządzenie, gdy korzystanie z urządzeń radiowych, zintegrowanych lub podłączonych do Digital ADAS 2.0 może powodować zakłócenia lub niebezpieczne sytuacje, na przykład w pobliżu sprzętu medycznego lub osób z wszczepionym sprzętem medycznym (np. rozruszniki serca, defibrylatory itp.), lub paliw, substancji chemicznych lub materiałów wybuchowych

4.2

Klasyfikacja operatorów

Operator odpowiedzialny za operację

Operator odpowiedzialny za uruchomienie i kontrolę poprawności działania urządzenia. Potrafi wykonać proste czynności konfiguracyjne

5. Opis sprzętu

5.1

Konfiguracje

Digital ADAS 2.0 to interaktywny system, który umożliwia prostą i niezawodną kalibrację systemów wspomagania kierowcy (kamery i radary). Jest on dostępny w następującej konfiguracji:

- Kamera + Radar Digital ADAS 2.0 (do kalibracji kamery, radaru i różnych systemów dodatkowych)

5.2

Zastosowanie


Urządzenia opisane w niniejszej instrukcji zostały zaprojektowane z myślą o prostej i niezawodnej kalibracji systemów wspomagających kierowcę, takich jak kamery i radary. Digital ADAS 2.0 należy stosować wraz z urządzeniem skanującym produkowanym przez MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. (zob. instrukcja obsługi urządzenia skanującego).

Jeżeli warsztat, w którym system będzie użytkowany, posiada urządzenia skanujące (stosowane do innych operacji), wystarczy włączyć część oprogramowania dotyczącej kalibracji wewnętrz urządzenia skanującego. Operacja niniejsza jest wykonywana przez MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

5.3 Główne komponenty

Główne komponenty


- a Ruchoma struktura wsporcza
- b Tarcza cyfrowa 65"
- c Dalmierz laserowy DLM-01
- d Lustro do kalibracji lasera
- e Pręt metryczny z paskiem magnetycznym
- f Digital ADAS CPU z klawiaturą
- g Pilot zdalnego sterowania ruchem pionowym konstrukcji
- h Kamera (jeśli została zainstalowana)



5.4 Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Wymiary gabarytowe	205 x 272 x 100 cm
Ciążar	145 Kg
Zasilanie	230 V AC - 1 kW



6. Użytkowanie

Procedury kalibracji systemu Digital ADAS 2.0 są prowadzone przez urządzenie skanujące.

6.1 Laser DLM-01

Istnieją dwa tryby użytkowania DLM-01:

Pomiar z wykorzystaniem DLM-01 na markerze pomiarowym

W tym trybie, DLM-01 jest instalowany na specjalnym wsporniku umieszczonym na markerze pomiarowym w systemie Digital ADAS 2.0. Służy to do wykonywania pomiarów w celu określania położenia kalibrowanego pojazdu względem struktury lub pojedynczego elementu (np. modułu RADAR)

Zmierzone wymiary to:

- Odległość w mm od celu referencyjnego umieszczonego na zaciskach zamontowanych na oponach pojazdu lub od konkretnego podzespołu (np. modułu RADAR).
Pomiar ten jest wykonywany z wykorzystaniem miernika LASEROWEGO
- Pozycja w mm czujnika DLM-01 na markerze pomiarowym, w odniesieniu do punktu

początkowego (zakończenia markera pomiarowego)

Pomiar z wykorzystaniem DLM-01 poza markerem pomiarowym

W tym trybie, DLM-01 jest odłączany od mocowania i wykorzystywany do wykrywania określonych pomiarów na pojeździe.

Zmierzone wymiary to:

- Odległość w mm od tylnej strony miernika LASEROWEGO do wymaganego punktu (np.: wysokość nadkola zmierzona od podłożu)
- Pomiar ten jest wykonywany z wykorzystaniem miernika LASEROWEGO

6.2

Podłączyć narzędzie skanujące do pojazdu

Urządzenie skanujące należy podłączyć do pojazdu poprzez sondę diagnostyczną VCI.

Podłączyć narzędzie skanujące do pojazdu

- 1 Włączyć narzędzie skanujące
- 2 Za pomocą narzędzia skanującego sprawdzić położenie złącza diagnostycznego w zależności od wybranego pojazdu
- 3 Podłączyć sondę diagnostyczną VCI narzędzia skanującego do złącza diagnostyki pokładowej (OBD) wewnątrz pojazdu



W celu uzyskania informacji na temat konkretnych operacji związanych z jego zastosowaniem należy zapoznać się z podręcznikiem narzędzia skanującego.


6.3

Korzystanie z samouczków wideo

System Digital ADAS 2.0 zawiera filmy instruktażowe przedstawiające procedury prowadzenia kalibracji.

Użytkownik może wybrać, czy chce oglądać je na tarczy cyfrowej, czy przejść do następnego filmu itp.

Nacisnąć przycisk u dołu ekranu, aby przejść do wyświetlania samouczka wideo.



Legenda z ikonami

- | | |
|--|--|
| | Nacisnąć, aby wyświetlić wideo |
| | Nacisnąć, aby przejść do poprzedniego lub następnego filmu |

6.4 Kalibracja przedniej kamery statycznej

Konfiguracja kalibracji kamery statycznej

Aby przeprowadzić kalibrację przedniej kamery statycznej, należy najpierw przeprowadzić jej konfigurację w zależności od wyboru pojazdu.

Konfiguracja kalibracji kamery statycznej

- 1** W narzędziu skanującym należy wybrać menu funkcji "ADAS"
- 2** Dokonać wyboru funkcji "Konfiguracja kalibracji kamery statycznej" i nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 3** Na wyświetlaczu narzędzia skanującego wyświetlane są wstępne informacje, np:
 - 3.1** gdy przeprowadzona zostanie kalibracja,
 - 3.2** uwarunkowania wstępneUżytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi informacjami. Następnie nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 4** Na wyświetlaczu pojawiają się wskazania dotyczące pozycjonowania Digital ADAS 2.0 w stosunku do wybranego pojazdu

Nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 5** Ustawić strukturę Digital ADAS 2.0 w sposób przedstawiony na obrazie wyświetlonym na ekranie

- 6 Zamontować zaciski na przednich kołach:
- 6.1 założyć zacisk na obręcz;
- 6.2 obrócić pokrętło regulacyjne, aby wyśrodkować je na piaście koła;
- 6.3 następnie wypoziomować punkt odniesienia umieszczony na tym samym zacisku

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

Uwaga: Zaciśki mogą być typu za-trzaskowego lub wsporczego

- 7 Włączyć dalmierze i skierować laser na punkt odniesienia na zacisku w celu zachowania odległości wskazanych na przyrządzie pomiarowym

Uwaga: Laser należy umieścić na pionowej białej linii znajdującej się w punkcie odniesienia, ale niekoniecznie w jej części środkowej


- 8 Przesuwać strukturę, aż odczytane wartości zmienią kolor na zielony. Dane dotyczące odległości i pozycji są pobierane automatycznie po naciśnięciu ikonki "Dalej"

- 9 Wartość, na którą należy ustawić tarczę cyfrową, jest pokazywana na wyświetlaczu narzędzia skanującego. Następnie należy zastosować pionowy pilot zdalnego sterowania w celu wyregulowania struktury Digital ADAS 2.0


Nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 10 Na wyświetlaczu narzędzia skanującego pojawia się komunikat: "Zakończono wykonywanie ustawień. Nacisnąć Posuw, aby rozpocząć"

1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



Kalibracja kamery statycznej

Kalibracja kamery statycznej

- 1 Włączyć panel sterowania pojazdu
- 2 Na narzędziu skanującym nacisnąć ikonkę "Posuw", aby przeprowadzić diagnozę
- 3 Nacisnąć "Regulacje" w menu bocznym, aby przeprowadzić kalibrację kamery
- 4 Dokonać wyboru "Kalibracja statyczna ..."
- 5 Nacisnąć "Start"
- 6 Niektóre warunki, które należy sprawdzić zostają wyświetlane na ekranie narzędzia skanującego
Nacisnąć ikonkę "Dalej", jeśli warunki zostały spełnione
- 7 Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o przeprowadzaniu kalibracji

- 8 Po zakończeniu kalibracji na wyświetlaczu narzędzia skanującego pojawia się komunikat "Kalibracja zakończona" a następnie wyświetlane zostaną wartości kalibracji

2




3




4



5



6



8



6.5

Kalibracja radaru

Konfiguracja kalibracji radaru statycznego (standard)

Aby przeprowadzić kalibrację przedniego radaru statycznego, należy najpierw przeprowadzić jego konfigurację w zależności od typu pojazdu.

W przypadku pojazdów wymagających specjalnego narzędzia (przyrządu, urządzenia, akcesoriów itp.) należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego narzędzia skanującego.

Konfiguracja kalibracji radaru statycznego

- 1** W narzędziu skanującym należy wybrać menu funkcji "ADAS"
- 2** Dokonać wyboru funkcji "Konfiguracja kalibracji radaru statycznego" i nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 3** Wykaz akcesoriów niezbędnych do wykonania procedury zostaje wyświetlony na wyświetlaczu narzędzia skanującego. Z tego względu operator musi dysponować następującym wyposażeniem

Następnie nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 4** Na wyświetlaczu narzędzia skanującego wyświetlane są wstępne informacje, np:
 - 4.1** gdy przeprowadzana będzie kalibracja,
 - 4.2** uwarunkowania wstępne

Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi informacjami

Następnie nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 5 Włączyć dalmierz R i skierować laser do środka modułu radaru. Przeprowadzić zerowanie, jeśli jest ono wymagane do użytkowania miernika laserowego. Regulacja wysokości konstrukcji za pomocą pilota zdalnego sterowania narzędzi skanującego

Następnie nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 6 Zamocować zaciski na przednich kołach:
6.1 nałożyć zacisk na obręcz;
6.2 obrócić pokrętło regulacyjne w celu jego wyśrodkowania na piaście koła;
6.3 następnie wypoziomować punkt odniesienia umieszczony na tym samym zacisku

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 7 Włączyć dalmierz L i skierować laser na odpowiednie cele, aby zachować odległości wskazane na narzędziu skanującym Ustawić wysokość konstrukcji za pomocą zdalnego sterowania na narzędziu skanującym

Uwaga: Laser należy umieścić na pionowej białej linii znajdującej się w punkcie odniesienia, ale niekoniecznie w jej części środkowej


- 8 Nacisnąć pilot zdalnego sterowania na narzędziu skanującym, aż struktura automatycznie ustawi się na odpowiedniej wysokości

- 9 Przesunąć strukturę Digital ADAS 2.0 na odpowiednią wysokość. Ustawić lustro radara na wskazaną wartość. Obrócić lustro zgodnie z podaną wartością. Dokonać wymaganych regulacji


Nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 10 Na wyświetlaczu narzędzia skanującego pojawia się komunikat: "Zakończono wykonywanie ustawień. Nacisnąć Posuw, aby rozpocząć"


1




2




3



4



5




6




7



8



9



10



11



Kalibracja radaru statycznego

Kalibracja radaru statycznego

- 1** Włączyć panel sterowania pojazdu
- 2** Na narzędziu skanującym nacisnąć ikonkę "Posuw", aby przeprowadzić diagnozę
- 3** Nacisnąć "Regulacje" w menu bocznym, aby przeprowadzić kalibrację kamery
- 4** Dokonać wyboru "Kalibracja statyczna ..."
- 5** Nacisnąć "Start"
- 6** Niektóre warunki, które należy sprawdzić zostają wyświetcone na ekranie narzędzia skanującego

Nacisnąć ikonkę "Dalej", jeśli warunki zostały spełnione
- 7** Następnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o sposobie wykonania przechylenia lustra

Dokonać regulacji lustra obracając pokrętło

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

8 Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat o weryfikacji

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

W dalszej kolejności przeprowadzana jest pierwsza kontrola radara

- 9** Potem wyświetlacz wskaże sposób regulacji lustra

Dokonać regulacji lustra obracając pokrętło

Nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 10** Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat o weryfikacji

Nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 11** Następnie przeprowadzana jest druga kontrola radara

Potem wyświetlacz wskaże sposób regulacji lustra

Dokonać regulacji lustra obracając pokrętło

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 12 Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat o weryfikacji

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

Następnie przeprowadzana jest trzecia kontrola radara

- 13 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat informujący, że wymagana jest ręczna regulacja czujnika

Wyświetlany jest również obraz z rozmieszczeniem śrub, które mają być obsługiwane

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 14 Na wyświetlaczu pojawi się podsumowanie wartości kalibracyjnych

Nacisnąć ikonkę "Dalej"

- 15 Jeżeli system stwierdzi, że konieczne jest dokonanie innych regulacji, wówczas na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat

Należy przystąpić do wprowadzania wymaganych zmian


- 16 Po zakończeniu kalibracji na wyświetlaczu narzędzia skanującego pojawia się komunikat "Regulacja zakończona pomyślnie"




Postępować zgodnie z powyższą procedurą do chwili, aż radar znajdzie się w żądanej pozycji.

Przeprowadzić wszelkie regulacje wskazane na narzędziu skanującym.


2




3




4




5




6




7




8




10




12



9




11



13



14



16



6.6

Drukowanie raportu

Po zakończeniu kalibracji można wydrukować raport, w formacie cyfrowym PDF lub papierowym.

Drukowanie raportu

- 1** Kliknąć ikonkę "paska powiadomień", aby otworzyć menu paska bocznego w narzędziu skanującym
- 2** Nacisnąć ikonkę drukowania
- 3** Ręcznie wprowadzić wymagane informacje, a następnie nacisnąć ikonkę "Dalej"
- 4** Wyświetlane są następujące dane:
4.1 Informacje ogólne,
4.2 dane warsztatowe,
4.3 dane pojazdu,
4.4 informacje o jednostce sterującej,
4.5 błędy diagnostyczne,
4.6 korekty

Następnie można go zapisać, wydrukować i/lub wysłać pocztą elektroniczną

1

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

Autodiagnosi | Regolazioni

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

AVVIO

2

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

Autodiagnosi | Regolazioni

N. DI REGOLAZIONI | 1

REGOLAZIONI SElezionate

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Nessun messaggio disponibile

AVVIO

3

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

INFORMAZIONI DI STAMPA

TARGA Inserisci valore X

CHILOMETRAGGIO Inserisci valore X

PROPRIETARIO Inserisci valore X

NOTA | X

X >

4

Autodiagnosi | Regolazioni CALIBRAZIONE STATICA RADAR FRONTALE (VEICOLO FERMO CON SPECCHIO) | A... OK

TechPRO

INFORMAZIONI GENERALI

Nome: 337.236.375
Numero di serie: 170928000215
Data: giovedì 25 marzo 2021, 12:29:40

DATI OFFICINA

Nome
Indirizzo
Città
Telefono
Email

DATI VEICOLO

Targa X < □ ≡ ✉

6.7 Wyłączanie systemu

System można wyłączyć poprzez:

- urządzenie diagnostyczne narzędzia skanującego
- oprogramowanie wyświetlane na tarczy cyfrowej



System Digital ADAS należy w kątowych warunkach prawidłowo wyłączać. Nie wolno wyłączać systemu poprzez odcięcie zasilania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie Digital ADAS CPU.

Zamykanie za pomocą narzędzia skanującego

Zamykanie za pomocą narzędzia skanującego

- 1 Nacisnąć ikonkę wyjścia na wyświetlaczu narzędzia skanującego
- 2 Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie wyłączenia

Nacisnąć "Tak"

Uwaga: System wyłącza się

Wyłączenie z poziomu tarczy cyfrowej

Wyłączenie z poziomu tarczy cyfrowej

- 1 Korzystając z klawiatury Digital ADAS CPU należy przejść do prawego górnego narożnika tarczy cyfrowej
- 2 Wyskakuje okienko menu podręcznego
- 3 Kliknąć:
 - 3.1 Przerwij = pozwala na wyjście z programu i zamknięcie tak jak w przypadku typowego zamknięcia Win10
 - 3.2 Wyłączenie zasilania = umożliwia automatyczne wyłączenie systemu

Uwaga: Następuje zamknięcie systemu

6.8

Procedura kalibracji osi Push (zgodna z CESVI)


W razie konieczności przeprowadzenia kalibracji z poziomu osi push, należy postępować w następujący sposób.

Procedura kalibracji osi push


- 1** Dokonać wyboru rodzaju testu w ustawieniach
- 2** Podczas prowadzenia procedury wymagany jest pomiar rozstawu osi pojazdu (najpierw pomiar odległości od zaczepu na tylnym kole, a następnie na kole przednim)

Nacisnąć "Dalej"
- 3** Wprowadzić wymiary rozstawu osi i nacisnąć "Dalej"
- 4** Przeprowadzić kalibrację z zaczepem umieszczonym na tylnych kołach zgodnie ze wskazówkami


1




2



3



4



7. Konserwacja

System Digital ADAS 2.0 należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, z uwzględnieniem jego czystości, ochroniony przed osadzeniem się częstek kurzu z wykorzystaniem odpowiednich osłon.

Nie należy usuwać części, które tworzą całość.

Regularnie należy ładować baterie i dokonywać ich wymiany, gdy tylko urządzenia to zasygnalizują, a w każdym razie co najmniej raz do roku.

7.1

Kontrole okresowe

Zaleca się okresowy kontakt z Działem Pomocy Technicznej w celu przeprowadzenia kontroli metrologicznej całej struktury Digital ADAS 2.0.

8. Usuwanie

8.1

Utylizacja sprzętu




Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Współnotowej 2012/19/WE. Usuwanie produktu należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów; nie wolno wyrzucać produktu wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz przekazać go do specjalnych punktów zbiórki odpadów w danym regionie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2


Utylizacja opakowania

Sprzętu elektrycznego i elektronicznego w żadnym przypadku nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi; należy go poddawać specjalistycznemu procesowi recyklingu. Opakowanie należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie postępowanie wspomaga proces ochrony środowiska naturalnego.

Note



Note



MAHLE Aftermarket Italy S.P.A.

Via Rudolf Diesel 10/a

43122 Parma

Italia

Tel. +39 0521 9544-11

Fax +39 0521 9544-90

info.aftermarket@mahle.com

MAHLE Aftermarket Deutschland GmbH

Dürrheimer Straße 49a

D-78166 Donaueschingen

Germania

Tel. +49 771 89653-24200

Fax +49 771 89653-24290

mss.sales.de@mahle.com

MAHLE Aftermarket S.L.U.

C/Mario Vargas Llosa 13

Pol ind Casablanca

28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Spagna

Tel. + 34 91 888 6799

Fax + 34 91 888 6311

administracion.iberica@mahle.com

www.mahle-aftermarket.com

www.mpulse.mahle.com